


# Multi PASS... C50/C70



で使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



## 取扱説明書の分冊構成について

本機の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本機を十分に活用してください。

MultiPASSをセットアップするには...... 記録用紙をセットするには...... MultiPASS Suiteをインストールするには.....



かんたんスタートガイド



MultiPASS ユーザーズガイド



MultiPASS ファクスガイド

C70のみ

パソコンからMultiPASSを 操作するには .....



Windows® 用 MultiPASS Suite ソフトウェアガイド





このマークが付いている分冊は、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。



• 本書では、C70のイラストを例に説明しています。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

#### 取り扱い上のご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

### 商標

キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。MultiPASS、BJ、Bubble Jetは、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft®およびWindows®は、マイクロソフト社の登録商標です。 その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
- 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
- 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

# 目次

第1章 で使用の前に	原稿の周囲が欠けないように少しだけ	
アフターサービスについて1-1	縮小してコピーする (全面画像)	4-12
安全にお使いいただくために1-1		
原稿などを読み込む際の注意事項1-5	第5章 メンテナンス	
各部の名称と働き1-6	清掃する	5-1
操作パネル1-7	本体外側の清掃	5-1
スタンバイ表示1-8	スキャンエリアの清掃	5-1
	本体内部の清掃	5-2
第2章 原稿のセット	ローラの清掃	5-3
使用できる原稿2-1	ADF内部の清掃(C70のみ)	5-3
読みこめる範囲2-2	インクタンク	_
原稿をセットする2-3	インクタンクの取り扱いと保管	5-4
原稿台ガラスにセットする2-3	インクタンクの交換時期	5-5
ADFにセットする(C70のみ)2-4	インクタンクの交換	
	プリントヘッドのクリーニング	
第3章 記録用紙のセット	ノズルチェックパターンを印刷する	
使用できる記録用紙3-1	プリントヘッドをクリーニングする	5-8
記録用紙の種類とサイズ3-1		
記録用紙の取り扱いと保管3-4	第6章 困ったときには	
印刷できる範囲3-5	紙づまりが起きたときは	6-1
記録用紙をセットする3-6	記録紙トレイで記録用紙がつまったとき	
封筒に印刷する3-6	ADFに原稿がつまったとき(C70のみ)	
はがきに印刷する3-8	メッセージとその内容	
専用紙に印刷する3-9	記録用紙がうまく送られない	
専用紙の取り扱いと保管3-9	コピーできない	
バナー紙(長尺紙)に印刷する3-10	きれいに印刷、コピーできない	
	印刷できない	
第4章 コピーする	一般的なトラブル	
コピーできる原稿4-1	どうしても問題が解決しないとき	6-12
原稿をコピーする4-1		
コピー部数を設定する4-2	第7章 メニューの設定	
記録用紙のサイズと種類を設定する4-2	メニューの使い方	
拡大/縮小コピーする4-3	メニューを表示する	
画質を変える	メニュー設定一覧(コピーモード)	7-2
コピーの濃さを調整する4-5		
便利な機能を使ったコピー4-6	付録 仕様	
オリジナルはがきを作る4-6	装置概要	
名刺を作る	コピー仕様	
シールを作る	インクタンク仕様	
原稿の画像を1枚の用紙に繰り返してコピーする	プリンタ仕様	
(イメージリピート)4-9 鏡に映したときのイメージでコピーする	スキャナ仕様	A-2
(ミラープリント)4-11	索 引	l-1

## マーク、表記について

本書の中のマークや表記には、次のような意味があります。



取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



・取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



• 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障や破損を 防ぐために、必ずお読みください。



• 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

(→n-nnページ)

かっこ内のページを参照してください。

→「かんたんスタートガイド」かんたんスタートガイドを参照してください。

→「ファクスガイド」\* MultiPASSファクスガイドを参照してください。

→ 「MultiPASS Suite ソフトウェアガイドー Windows®用 MultiPASS Suite ソフトウェアガイドを参照してください。

本 機

MultiPASS C70/C50を表します。

原稿またはファクス\*

コピーや送受信する原紙です。

メニュー

本機を設定または変更するときに選ぶ設定項目のリストです。LCDディ

スプレイに表示されます。

ご利用いただけるメニューとLCDディスプレイの表示は、本機の種類(C70またはC50)や現在のスタンバイ表示(コピーモード、ファクスモード\*、スキャンモード)によって異なります。本書では、C70のコピーモードで表示されるLCDディスプレイを例に説明しています。

本書では、操作パネル上のボタンとLCDディスプレイの表示内容を、他の文字と区別した書体で表記しています。

• 操作パネル上のボタンは、次の書体で表記しています。

#### ストップ/リセット

• LCDディスプレイの表示内容は、「 」で囲み、次の書体で表記しています。 「プ リンタ ショウ セッテイ |

\*C70のみ

# で使用の前に

## アフターサービスについて

本機は最新の技術を使って、トラブルなどが発生しないよう細心の注意を払って設計されています。 何か問題が発生したときは、まず「第6章 困ったときには」を参照してください。それでも問題が解 消されないときは、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)までお問い合 わせください。

## 安全にお使いいただくために

本機をお使いになる前に、次の安全上のご注意を必ずお読みください。また、何か困ったことが起きた ときにも参考にしてください。



・本機からは微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本 機から離れてください。そして、医師にご相談ください。



- 📤 ・本機を分解したり、改造しないでください。本体内部には高温・高圧の部分があり、火災や感 雷の原因になります。
  - 本体に表示されている注意事項は必ずお守りください。

#### ■ 設置について




・アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでく ださい。引火性溶剤が機械内部の電気部品などに接触すると、火 災や感電の原因になります。






- 機械には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置 してください。必ず壁から10cm以上離してください。通気口を ふさがれると機械内部に熱がこもり、火災の原因になることがあ ります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所や振動の多い 場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの 原因になることがあります。



- 本機を次のような場所には設置しないでください。
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 直射日光の当たる場所
- 日光の当たる窓際や、ストーブ/加湿器の前など、高温多湿になるとこ ろには設置しないでください。また、暖房などによる急激な温度や湿度 の変化は避けてください。
  - 望ましい使用環境 温度: 10~32.5度、相対湿度: 20~85%
- 戸外での使用や保管はしないでください。
- スピーカーなど磁気を帯びた機器や、磁界を生じる機器のそばには設置しないでください。



#### ■ 電源について



**▲ ・**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくだ さい。また重いものをのせたり、電源コードをひっぱったり、無 理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火 災や感電の原因になります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因 になります。




▲ ・雷が鳴ったら、すぐに電源スイッチを切り、電源コードをコンセ ントから抜いてください(本機の電源コードを抜くと、メモリに 保存された原稿は削除されるので、注意してください)。







- ・電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、電源プラグの刃 と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると火災の原 因になることがあります。
- C70をお使いの場合は、エアコン、テレビ、コピー機などの電気 機器と電源コンセントを共有することは避けてください。これら の機器は電気的ノイズを発生し、本機に悪影響を及ぼすことがあ ります。
- 一度電源を切ったら、再度、電源を入れるまでに少なくとも5秒 間お待ちください。



#### アース線はアースに接続してください。

本体背面のアース接続端子を電源コンセントなどのアースに接続してください。







**4** • 万一、漏電した場合の感電事故防止のため、アース線を取り付けることを強くおすすめします。 アース線は次のところに取り付けられます。



・電源コンセントのアース端子

・接地丁事(D種)が行われている接地端子

次のようなところには、絶対にアース線を取り付けないでください。

・ガス管



- ・電話専用アース端子
- ・避雷針
- ・水道管や蛇口
- 同梱されている電源ケーブル以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 次のような場合は、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
  - 電源コードやプラグが傷ついたり、すり切れたりしている。
  - 本体や本体内部に水や液体をこぼした。
  - 本機が雨や水で濡れた。
  - 本機の取扱説明書にしたがって操作しても、正常に動作しない。「第6章 困ったときには」の手順 にしたがって対処したが、トラブルが解決しない。

本機を操作するときは、必ず取扱説明書の手順にしたがってください。本機を壊してしまうと、大 がかりな修理が必要になる場合があります。

- 本機を落とした。または、本体や付属品が壊れた。
- 本機の性能が明らかに変化し、修理が必要と考えられる。


#### ■ 取り扱いについて



🛕 • 本体内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とさないで ください。また、水、液体や引火性溶剤(アルコール、ベンジン、 シンナーなど)をこぼさないでください。これらが本体内部の電 気部分に接触すると、火災や感電の原因になることがあります。 これらが本体内部に入った場合は、直ちに乾いた手で電源スイッ チを切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い求めの販 売店またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)にご連絡くだ さい。



本機の近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。 スプレーのガスが本体内部の電子部品などに接触すると、火災や感 雷の原因になります。



♣ • ADF、原稿台カバー、およびスキャナユニットは、手を挟まない。 ように静かに閉めてください。けがの原因になることがありま す。



• 原稿台ガラスに厚い本などをセットするときは、ADFや原稿台カ バーを強く押さえないでください。原稿台ガラスが破損してけが の原因になることがあります。



- コピーやスキャンをしている間、光源をじっと見ないでください。 目を傷つけるおそれがあります。
- 本機に強いショックや振動を与えないようにしてください。
- 移動や清掃をする際は、電源スイッチを切り、電源コードをコンセント から抜いてください。火災や感電の原因になります。
- 本機の付属品(記録紙トレイや記録紙排紙トレイなど)を持って、本機 を持ち上げないでください。
- 本機の性能が明らかに変化したときは、修理が必要と考えられます。



#### ■ メンテナンス



- ▲ ・本書に特に説明がない場合は、自分でメンテナンスしないでください。サービスが必要な場合 は、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)にご相談ください。
- 本機は清潔に保ってください。ほこりがたまると、正常に動作しなくなる場合があります。

## 原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

#### ■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題となることがあります。

#### ■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 国債証券、地方債証券
- 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙

- 株券、社債券
- 手形、小切手
- 定期券、回数券、乗車券
- その他の有価証券

#### ■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

#### [関係法律]

- 刑法
- 著作権法
- 通貨及証券模造取締法
- ・外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 造変造及模造二関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法

## 各部の名称と働き

ここでは、本機の各部の名称と働きについて説明します。

### 前面


#### |ADF(自動給紙装置)\*

コピー、スキャン、およびファクス送信する原稿をここにセットすると、 自動的に本機に送りこむことができます。




#### \* C70のみ





## 操作パネル

ここでは、コピーおよびスキャンに使うボタンについて説明します。



<sup>\*</sup> C70のみ

## スタンバイ表示

スタンバイ表示は、どのモードが選ばれているかにより表示が異なります。コピーモードおよびスキャン モードのスタンバイ表示は、次のとおりです。



・ファクスモードのスタンバイ表示については、「ファクスガイド」を参照してください。

#### ■コピーモード





• 本機の電源を入れると、コピーモードのスタンバイ表示がLCDディスプレイに表示されます。

#### ■スキャンモード





• パソコンでスキャンを開始すると、本機は自動的にスキャンモードに切り替わります。

## 第2章

# 原稿のセット

## 使用できる原稿

原稿台ガラスまたはADFにセットする原稿が、次の表の条件を満たしているか確認してください。


原稿台ガラス	ADF (C70のみ)
<ul><li>- 厚い用紙</li><li>- 表面に凸凹がある原稿</li><li>- 写真</li><li>- 小さな原稿 (名刺、はがきなど)</li><li>- 特殊な種類の用紙</li><li>- 本</li></ul>	厚みと質量が同じ、複数ページの原稿
最大 216mm × 297mm*	最大 216mm × 1m 最小 105mm × 148mm
_	A4、レター、リーガル:最大30枚** 上記以外のサイズ:1枚
最大20mm	0.06~0.13mm
_	50~90g/m²
	<ul> <li>表面に凸凹がある原稿</li> <li>写真</li> <li>小さな原稿 (名刺、はがきなど)</li> <li>特殊な種類の用紙</li> <li>本</li> <li>最大 216mm × 297mm*</li> </ul>

<sup>\*</sup>C50の場合は356mm

<sup>\*\*75</sup>g/m²の用紙の場合


#### 使用できない原稿

- 原稿台ガラスやADFに原稿をセットするときは、のり、インク、修正液などが完全に乾いているか確認してください。
- ADFに原稿をセットするときは、留め具(ホチキスの針、クリップなど)は、すべて取り除いてください。
- ADFでの紙づまりを防ぐため、次のような原稿は使わないでください。



### ■ 読みこめる範囲

本機は原稿の\_\_\_\_\_の範囲を読みこむことができます。原稿の文字や絵が、この範囲内に入るようにしてください。



\*C70の場合、リーガルサイズの原稿は、ADFにセットしてください。

\*\*C50の場合、リーガルサイズの後端余白は最大8.0mmです。


\*\*\*C70のみ

## 原稿をセットする

原稿は、原稿台ガラスまたはADFにセットします。どちらにセットするかは、原稿のサイズや種類、およびお使いの機種により異なります (→2-1ページ)。

### ■ 原稿台ガラスにセットする

- 1 ADFまたは原稿台カバーを開きます。
- **2** 原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットし、 用紙サイズのマークに合わせます。




3 ADFまたは原稿台カバーをゆっくりと閉めます。

原稿を読みこむ準備が完了しました。


## 原稿のセット位置

原稿の左上を原稿台ガラスの左上隅の **Ľ** マークに合わせます。原稿台ガラスの上側と左側の原稿サイズの指標に合わせて、原稿を適切な位置にセットします。

#### **■** C70



#### **■** C50







• マークは、はがきサイズの指標です。

### ■ ADFにセットする(C70のみ)


- 1 原稿台ガラスに原稿がないか確認します。
- **2** セットする方の端をさばいてから、平らな 台の上で、端をトントンとそろえます。



3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。



4 原稿を上向きにして、ピッと音が鳴るまで 原稿の上側からゆっくりと差しこみます。



原稿を読みこむ準備が完了しました。



- 複数ページの原稿をセットした場合は、 一番上のページから1枚ずつ、読みこまれます。
- すべての原稿が読みこまれるまで、次 の原稿をセットしないでください。

7

## 第3章

# 記録用紙のセット

## 使用できる記録用紙

## ■ 記録用紙の種類とサイズ

ここでは、本機で使用できる記録用紙について説明します。本機の印刷性能を十分に活かすために、最 適な記録用紙をお使いください。

記録用紙	サイズ	質 量	枚 数
普通紙	A4 (210×297mm) B5 (182×257mm) A5 (148×210mm)	64~105g/m²	約100枚*(厚さ10 mm以下)
	レター (215.9×279.4mm)	64~105g/m²	約100枚*(厚さ10 mm以下)
	リーガル (215.9×355.6mm)	64~105g/m²	約100枚*(厚さ10 mm以下)
	洋形4号(105×235mm) 洋形6号(98×190mm)		10枚
官製はがき/ インクジェット 官製はがき	100×148mm		40枚
 フォト光沢紙	A4およびレター		10枚
バナー紙 (長尺紙)	210×297mm 最大長:1782mm		2~6枚 (つながったままの状態)
高品位専用紙	A4およびレター		約80枚(厚さ10 mm以下)
OHPフィルム	A4およびレター		30枚
フォト光沢 フィルム	A4およびレター		1枚
フォト光沢 カード			20枚
フォト光沢 ハガキ	はがき (100×148mm)		20枚
プロフェッショ ナルフォトペー パー	A4 (210×297mm)		1枚

<sup>\*75</sup>g/m²の用紙の場合

記録用紙	サイズ	質 量	枚 数
プロフェッショ ナルフォト はがき	はがき (100×148mm)		20枚
プロフェッショ ナルフォト カード	L判(101.6×190.5mm) 2L判(210×183mm) DSC判4面取り(210×310mm) デジカメ六切り判(210×310 mm)		L版:20枚 これ以外のサイズ:10枚
Tシャツ転写紙			1枚
カラーBJ用 マウスパッド	B5 (182×257mm)		1枚
BJ用 名刺カード	A4		1枚
カラーBJ用 フォトシール セット	A6		1枚



- ・記録用紙を大量に購入する前に、一度、テスト印刷を行うことをおすすめします。 メモ ・ ナヤノン 制のP プリンク専用紙をお使いの場合は、紙の種類が批解する記録用紙
  - キヤノン製のBJプリンタ専用紙をお使いの場合は、紙の種類が推奨する記録用紙と同じかど うか確認してください。
  - 封筒、バナー紙、およびTシャツ転写紙をセットする場合は、紙間選択レバーを右側にしてく ださい (→1-6ページ)。

#### 記録用紙について

#### ■ 普通紙

A4、B5、A5、レター、およびリーガルサイズの普通のコピー用紙、コットンボンド紙を使えます。 特殊なインクジェット用紙は使えません。記録用紙が、丸まっていないこと、折り曲がった部分が ないこと、ホチキスの針が付いていないこと、端がきちんとそろっていることを確認してください。 また、包装紙のラベルを見て、記録用紙に裏表があるかどうか確認してください。

#### ■ 封筒

洋形4号と洋形6号の封筒に印刷できます。他のサイズの封筒にも印刷できますが、印刷品質は保証していません。

次のような封筒は故障の原因になるので、使わないでください。

- 窓、穴、ミシン目、切り抜きがあったり、フタが二重になっている封筒
- 型押しやコーティングなどの表面加工が施されている封筒
- シールが貼ってある封筒
- 手紙が入っている封筒

#### ■ 官製はがき/インクジェット官製はがき

通常の官製はがき、およびインクジェット官製はがきに印刷できます。

#### ■ フォト光沢紙 GP-301

光沢があり、厚みのある用紙で、写真に近い仕上がりを表現できます。

#### ■ バナー紙(長尺紙) BP-101

A4サイズの用紙を縦に数枚つなげた用紙です。垂れ幕や横断幕を作成するときに使います。

#### ■ 高品位専用紙 HR-101S

普通紙よりもカラーの発色に優れています。カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文書や、写真の印刷にも適しています。

#### ■ OHPフィルム CF-102

OHPで使用するための専用の透明フィルムです。プレゼンテーションなどの資料作りに効果的です。 他のOHPフィルムでは、インクが定着しないで流れてしまうことがあるので使わないでください。

#### ■ フォト光沢フィルム HG-201

フォト光沢紙よりもつやのあるフィルム材質のシートです。写真データを美しく印刷できます。

#### ■ フォト光沢カード FM-101

フォト光沢紙と同じ材質で、カード全面に画像を印刷できます。ミシン目より大きめに印刷し、不要な部分をカットすることで、白い縁のない全面印刷ができます。

#### ■ フォト光沢ハガキ KH-201N

通信面に光沢があり、写真を色鮮やかに再現します。

#### ■ プロフェッショナルフォトペーパー PR-101

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。高画質な写真の印刷に最適です。

#### ■ プロフェッショナルフォトはがき PH-101

光沢の出るコーティングを施した厚みのあるはがきサイズの用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。高画質な写真の印刷に最適です。

## ■ プロフェッショナルフォトカード PC-101 L/PC -101 2L/PC -101 D/PC -101 W

プロフェッショナルフォトペーパーと同じ材質の、写真印刷用のカード専用紙です。ミシン目よりも大きめに印刷し、不要な部分カットすることで、白い縁のない全面印刷ができます。

#### ■ Tシャツ転写紙 TR-201

Tシャツ用のアイロンプリントを作成できる用紙です。写真やイラストは、Tシャツ転写紙に左右を 反転して印刷されます。アイロンを使ってTシャツに転写すると正しい向きになります。

#### ■ カラーBJ用マウスパッド MK-101

マウスパッド用ピクチャーシートに写真やイラストを左右を反転して印刷します。パッドに貼り付けたときに、正しい向きになります。

#### ■ BJ用名刺カード

A4用紙に名刺10枚分の切り取り用ミシン目が入った専用紙です。

#### ■ カラーBJ用フォトシールセット PSHRS

高品位専用紙をベースにしたシール用紙です。A6サイズの16面×10枚、9面×2枚、4面×2枚、2面×2枚の構成になっています。写真シールを作ることができます。

### ■ 記録用紙の取り扱いと保管

- セットするまで包装紙から出さないでください。余ったら、包装紙に入れたまま、涼しく湿気の少ない場所に保管してください。
- 温度が18~24度、相対湿度が40~60%の場所に平らな状態で保管してください。
- 湿ったり、丸まったり、しわがよったり、破れた記録用紙は絶対に使わないでください。紙づまりや 印刷品質の低下の原因になります。
- 感熱ファクス用などのロール紙ではなく、定型サイズに裁断された記録用紙を使ってください。
- 指定されている厚さ以上の記録用紙は使わないでください (→3-1ページ)。厚い記録用紙に印刷すると、プリントヘッドの故障の原因になります。
- 記録用紙をセットするときは、記録紙トレイの最大用紙量を示すマーク( ◀)や、記録紙トレイに ついているタブを超えないようにしてください。記録用紙が多すぎると紙づまりの原因になります。 また、記録用紙の束と記録紙トレイ、記録紙ガイドとの間にすきまがないようにセットしてください。
- 記録用紙に裏表がある場合は、印刷面を上向きにして記録紙トレイにセットしてください。
- 記録紙排紙トレイにためておける記録用紙の枚数は、普通紙の場合は50枚 (LGLは30枚)、特殊紙の場合は記録紙トレイにセットした枚数 (ただし、封筒は1枚ずつ)までです。紙づまりの原因になるので、それぞれの枚数になる前に記録紙排紙トレイから記録用紙を取り出してください。
- 新しい記録用紙と古い記録用紙が混ざらないように、記録紙トレイの記録用紙を使い切ってから、新しい記録用紙を補給してください。
- 長時間にわたって記録用紙を記録紙トレイに置いたままにしないでください。記録用紙が曲がったり、 丸まったりすることがあります。これが原因でうまく給紙されなかったり、つまったりすることがあ ります。
- 記録用紙がまっすぐに給紙されなかったり、2枚いっしょに給紙されたり、紙づまりしたときは、1 枚ずつ給紙してください。温度が低いときや高いとき、湿度が高いときに、このようなトラブルが起こることがあります。
- 印刷された記録用紙の濃度が濃いと、インクが乾くのに時間がかかります。2、3秒たつと、インクはにじまなくなり、さらに数分間乾かすと、インクは耐水になります。


- 図表を多く含んだ原稿を印刷すると、記録用紙上のインクにより記録用紙が湿気を帯びることがあります。湿気を帯びたときは、30~60秒、記録紙排紙トレイに放置してインクを乾かしてください。 その後、表面に触れないようにして記録用紙を取り出してください。
- 薄い記録用紙に図表を多く含んだ原稿など、大量にインクを使う原稿を印刷すると、記録用紙が少し 丸まることがあります。このようなときは、厚めの記録用紙を使ってください。
- 印刷後に記録用紙が丸まったときは、紙づまりの原因になるので、記録紙排紙トレイからすぐに取り出してください。
- 記録用紙の幅より大きいデータを印刷すると、プラテン(本体内部にあるローラ)がインクで汚れることがあります。汚れたときは、インクを拭き取ってください(→5-2ページ)。

#### ■ 印刷できる範囲

印刷できる範囲には、「印刷推奨領域」と「印刷可能領域」の2つの意味があります。


印刷推奨領域(の部分):この範囲に印刷することをおすすめします。

印刷可能領域( の部分):印刷できる範囲です。ただし、印刷の品質や給紙の精度が低下することがあります。



#### ■プロフェッショナルフォトカード

記録用紙のセット方向




## 記録用紙をセットする


普通紙などの記録用紙を記録紙トレイにセットする方法については、「かんたんスタートガイド」を参 照してください。

## 封筒に印刷する

1 オープンボタンを押して、スキャナユニッ 3 安定したきれいな台の上に封筒の束を置 トを開きます。





2 紙間選択レバーを右側にして、スキャナユ ニットを閉めます。




き、四隅を押して端をそろえます。

• 封筒の周りや、フタの部分を押してまっすぐ に伸ばし、中の空気を抜いてください。また、 フタの部分を十分に押して、平らにしてくだ さい。






- 5 封筒のフタが丸まっているときは、ペンの 軸などの丸いものでしごいてまっすぐに伸 ばします。
  - そりやふくらみが5mm以内になるようにして ください。




- 4 封筒がそっているときは、対角線上の端を 6 封筒の束を記録紙トレイに差しこみ①、封 筒の右端を記録紙トレイの右端に合わせま す。記録紙ガイドをつまんで動かし、封筒 の左端にぴったりと合わせます②。
  - 封筒は、印刷面(フタが見えない面)を上に して差しこんでください。
  - 封筒の左側から記録紙トレイに差しこんでく ださい。
  - 記録紙トレイには、最大10枚の封筒をセット できます。
  - 封筒の束が、記録紙トレイの最大用紙量を示 すマーク(▲)を超えないように注意してく ださい。



7 記録紙トレイにトレイカバーをのせます。 封筒に印刷する準備が完了しました。


## はがきに印刷する

1 セットするはがきの四隅を揃えます。






はがきがカールしているときは、逆向 きに曲げてカールを直してください。 はがきの表面が波状にならないように 注意してください。



- 2 はがきの束を記録紙トレイに差しこみ①、はがきの右端を記録紙トレイの右端に合わせます。記録紙ガイドをつまんで動かし、はがきの左端にぴったりと合わせます②。
  - はがきは、印刷面を上にして差しこんでください。
  - 記録紙トレイには、最大40枚の官製はがきを セットできます(→3-1ページ)。
  - はがきの束が、記録紙トレイの最大用紙量を 示すマーク(▲)を超えないように注意して ください。



3 記録紙トレイにトレイカバーをのせます。 はがきに印刷する準備が完了しました。

7

## 専用紙に印刷する


### ■ 専用紙の取り扱いと保管



• 専用紙のパッケージについている注意書きや説明書をよくお読みになり、その指示にしたがってく ださい。

次の取り扱い方法を守ってください。

- OHPフィルムやフォト光沢紙を給紙するときは、表面に触れないように注意し、一枚印刷するたびに記録紙排紙トレイから取り出してください。OHPフィルムやフォト光沢紙が記録紙排紙トレイにたまらないようにしてください。
- 印刷されたフィルムや記録用紙は、十分に乾かしてから保管してください。 インクが乾くまでの時間:
  - フォト光沢フィルム HG-201、フォト光沢紙 GP-301、フォト光沢カード FM-101:2分
  - OHPフィルム CF-102:15分
  - 「プロフェッショナルフォト」シリーズ:30分
- 印刷したフィルムは、インクが完全に乾いてから、重ねてください。印刷した面に普通紙(コーティングされていない用紙)を置いてから、重ねることをおすすめします。印刷したフィルムをクリアファイルやプラスチック製のホルダに入れるときも同様にすることをおすすめします。



- OHPフィルムを記録紙トレイにセットするときは、いちばん後ろに普通紙を1枚付けてください。
- フィルムは、記録紙トレイに長時間置いたままにしないでください。ゴミやほこりが付いて、印刷品質が低下することがあります。
- フィルムを扱うときは、指紋がつかないように布製の薄い手袋をはめてください。
- 印刷したフィルムは、色あせするので、長時間日光にあてないでください。
- 記録用紙はすべて平らな状態で保管してください。セットするまで包装紙から出さないでください。
- 使わないフィルムは、温度15~30度、相対湿度10~70%で保管してください。


### ■ バナー紙(長尺紙)に印刷する

バナー紙(長尺紙)は、等間隔にミシン目が入った連続用紙で、図のように最小2枚~最大6枚までつ ながった状態で印刷できます。ミシン目にそって必要な長さに切って使ってください。最適な結果を得 るために、キヤノン製のバナー紙のご使用をおすすめします。




• 予定の枚数に印刷が収まらなかった場合を考えて、最後に予備の用紙を1枚つけてセットして ください。

の部分が、バナー紙の印刷推奨領域です。






- バナー紙の端からインクがはみ出ないように、上の図の範囲内に印刷してください。
- バナー紙への印刷は、大量のインクを消費する場合があります。インクの残量に不安があると きは、新しいインクタンクを使ってください。
- バナー紙は、色の薄い印刷の方がきれいに仕上がります。
- 1 本機を台の端近くに置いて、印刷されたバ 3 紙間選択レバーを右側にして、スキャナユ ナー紙が台の端から下に落ちるようにしま す。
- **2** オープンボタンを押して、スキャナユニッ トを開きます。




ニットを閉めます。




4 バナー紙をミシン目にそって、必要な長さ に切り離します。

**5** トレイカバーと記録紙トレイを取りはずし **7** パソコンで、バナー紙に印刷するように設 ます。




6 バナー紙を本機の後ろの平らなところに置 きます。1枚目を記録紙トレイに差しこみ 上から静かに押さえます①。記録紙ガイド をつまんで動かし、バナー紙の左端にぴっ たりと合わせます②。



- 給紙が始まるまで、押さえたままお待ちくだ さい。
- バナー紙が給紙方向に対してまっすぐに置か れているか確認してください。
- ✓ バナー紙に印刷する準備が完了しました。

- 定します。
  - 印刷されたバナー紙が、台の端から垂れ下が るようにしてください。



## 第4章

# コピーする

## コピーできる原稿

コピーできる原稿の種類、条件、セット方法については、「第2章 原稿のセット」を参照してください。


## 原稿をコピーする

本機は、高品質な白黒コピーやカラーコピーができます。

**1 コピー**ボタンを押して、コピーモードにします。

100% A4 モシ 01 例: □□■□● フツウシ

- **2** 原稿台ガラスまたはADFに、原稿をセットします (→2-3、2-4ページ)。
- 3 白黒コピーをする場合は、**カラー/白黒**ランプが消えていることを確認します。 カラーコピーをする場合は、**カラー/白黒**ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- 4 必要に応じて、コピー機能を設定します。 設定できるのは次の機能です。
  - コピー部数 (→4-2ページ)
  - 記録用紙のサイズと種類 (→4-2ページ)
  - 拡大/縮小 (→4-3ページ)
  - 画質 (→4-4ページ)
  - 濃度 (→4-5ページ)



5 **スタート**ボタンを押して、コピーを開始します。

コヒ<sup>®</sup> ーチュウ 01

コピーが終了すると終了音が鳴ります。

- コピーを中止するには、ストップ/リセットボタンを押します。C70をお使いの場合、読みとり途中の原稿がADFに残ったままになることがあります。その場合は、スタンバイ表示になってからリカバリボタンを押してください。ADFに残った原稿が、自動的に排紙されます。
- コピー中に記録用紙がなくなると、LCDディスプレイに「キロクシカ アリマセン リカバ リキーオシテクダ サイ」と表示されます。記録紙トレイに記録用紙をセットして、リカバリボタンを押します(→6-4ページ)。



- 図表の多い複数ページの原稿をコピーするときは、たくさんのメモリを使用します。数回に分けてコピーするか、1回に1ページずつ必要な部数だけコピーしてください。
- C70で、LCDディスプレイに「メモリガ イッパ・イデ・ス」と表示された場合は、 複数ページの原稿のコピーはできません。メモリに保存されている原稿を印刷または削除してから(→「ファクス ガイド」)、コピーしてください。
- コピー中は、他のコピーをすることはできません。
- コピーが終了しても、設定はそのまま残ります。ただし、ストップ/リセットボタンを押すか、2分間何も操作をしないと、記録用紙のサイズと種類以外の設定は、丁場出荷時の設定に戻ります。

7

## ■コピー部数を設定する

複数部のコピーができます。

**1** テンキーで、コピー部数を入力します。

例: □□□□ A 4 モシ 05

■ 99部までコピーできます。



コピー中は、LCDディスプレイに残り のコピー部数が表示されます。

## ■ 記録用紙のサイズと種類を設定する

記録用紙のサイズと種類を設定することで、さまざまな記録用紙にコピーできます。

1 用紙選択ボタンを押します。

サイズ : < A4 > 例: カミシュ : フツウシ



- 紙種のみ設定する場合には、**用紙選択** ボタンを2回押して、4の操作へ進んでください。
- **2 ◀**ボタンまたは**▶**ボタンを押して、記録用 紙のサイズを選びます。

サイズ : < LTR > 例: カミシュ : フツウシ

- 記録用紙のサイズは、次の中から選んでください。
  - A4
  - LTR
  - LGL
  - B5
  - A5
  - 八ガキ
- **3 セット**ボタンを押します。

サイス゛: LTR 例: カミシュ : < フツウシ > **4 ◀**ボタンまたは**▶**ボタンを押して、記録用 紙の種類を選びます。

サイス゛: LTR 例: カミシュ : < コウタクシ >

- 記録用紙の種類は、次の中から選んでください。
  - **フッウシ** 普通紙にカラーコピーするのに適していま す。
  - **コウタクシ** フォト光沢紙にカラー写真をコピーするの に適しています。
  - **コウヒンイシ** 高品位専用紙にカラーコピーするのに適しています。
  - OHP OHPフィルムにコピーするのに適しています。
  - フォト プロフェッショナルフォトペーパーにカ ラー写真をコピーするのに適しています。



- •「フッウシ」を設定している場合だけ、 画質の設定で「シロクロ ト\* ラフト」、「カ ラーハヤイ」を選べます(→4-4ページ)。
- **5 セット**ボタンを押します。

例: □ 00% LTR モシ゛ 01

Z

### ■ 拡大/縮小コピーする

あらかじめ設定されたコピー倍率を選ぶか、手動でコピー倍率を設定することで、原稿を拡大または縮 小してコピーできます。

### 定型倍率を使って、拡大または縮小する

1 拡大/縮小ボタンを押します。

テイケイ ヘンパ・イ 例: - 100% +

**2 ◆**ボタンまたは**▶**ボタンを押して、コピー 倍率を選びます。

テイケイ ヘンハ゛イ 例: - 86% A4→B5 +

- コピー倍率は、次の中から選んでください。
  - 25% サイショウ
  - 50% A4→八力 キ
  - 70% A4→A5
  - 86% A4→B5
  - 100%
  - 115% B5→A4
  - 141% A5→A4
  - 200% 八力 +→A4
- 400% サイタ・イ

**3 セット**ボタンを押します。

86% A4 モシ 01 フツウシ

## コピー倍率を設定して、拡大または縮小する

**1** 拡大/縮小ボタンを2回押します。

例: テイケイ ヘンパ・イ - 100% + ズ・-ム 25-400% - 100% + 2 テンキーで、コピー倍率を入力します。

ス\* -ム 25-400% - 80% +

- コピー倍率は、25~400%まで1%単位で入力できます。
- ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、コピー 倍率を選ぶこともできます。コピー倍率を小 さくするときは、◀ボタンを押します。コ ピー倍率を大きくするときは、▶ボタンを押 します。
- **3 セット**ボタンを押します。

80% A4 モシ 01 (例: □□□□ フツウシ

7

## ■ 画質を変える

原稿に合わせて、画質を選びます。

**1 画質**ボタンを押します。

例: シロクロ モシ゛ (白黒モード) 例: カラー フツウ (カラーモード)

- 2 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、画質を 選びます。
  - 白黒モードの場合は、次の中から選んでくだ さい。
    - シロクロ モジ 通常の文字原稿に適しています。
    - シロクロ シャシン 写真原稿などに適しています。写真などの 濃淡が、64階調のグレースケールで読みこ まれます。
    - シロクロ ト・ラフト\* 低解像度での高速コピーに適しています。
  - カラーモードの場合は、次の中から選んでください。
    - **カラー フツウ** 標準のカラーコピーに適しています。
    - カラー ファイン 高解像度でのカラーコピーに適しています。
    - カラー ハヤイ\* 低解像度での高速カラーコピーに適しています。
  - \* これらの設定は、記録用紙の種類で「フッウシ」を設定しているときだけ選べます (→4-2 ページ)。

**3 セット**ボタンを押します。





「カラー ハヤイ」を設定して、満足のいく結果が得られなかった場合は、「カラー フッウ」または「カラー ファイン」に設定して、コピーし直してください。

 $|\mathcal{I}|$ 

### ■コピーの濃さを調整する

原稿に合わせて、コピーの濃度を9段階から選びます。

1 濃度ボタンを押します。

/ フウト\* 例: -ウスク ( □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1 ク +

> /ウト゛ -ウスク (1000000 ■0000 ■ コク+

**3 セット**ボタンを押します。

100% A4 モシ 01 000 フツウシ



薄く設定されているとインジケータは 左側に、濃く設定されているとインジケータは右側に移ります。

## 便利な機能を使ったコピー

本機には、次の6種類の応用コピー機能があります。応用コピー機能は、メニューから設定できます。

- 絵はがきプリント (I//) キプ リント) : はがきに写真を印刷します。 - 名刺プリント (メイシフ゜リント) : 名刺用の専用紙に印刷します。 - シールプリント (シールプ リント) : シール専用紙に写真を印刷します。 - イメージリピート (イメーシ リピ ート) : 画像を繰り返して印刷します。

- ミラープリント (ミラープ リント) :画像を鏡に映したように反転して印刷します。

- 全面画像(センメン ガン) : 記録用紙サイズに収まるように画像を縮小して印刷しま

す。

応用コピー機能は、コピーモードでだけ有効です。



- コピー中は設定を変更できません。
- コピーが終アしても、設定はそのまま残ります。ただし、ストップ/リセットボタンを押すか、 2分間何も操作をしないと、紙サイズと紙種を除いて工場出荷時の設定に戻ります。
- コピー終了後は、はがきや名刺用の専用紙を記録紙トレイから取り出してください。

### ■ オリジナルはがきを作る


「絵はがきプリント(エハガキプリント)」を使うと、写真(L版)をはがきに印刷することができます。 はがきの印刷範囲は、半分または全体の2通りから選択できます。

#### 写真のセット位置

写真は、次のようにセットしてください。

#### ■ はがき半分に印刷する場合


原稿台ガラス(下向き)



- **11 コピー**ボタンを押して、コピーモードにし **5 メニュー**ボタンを押します。 ます。
- 2 原稿台ガラスに、写真をセットします(→ 2-3ページ)。
- 3 記録紙トレイに、はがきをセットします  $(\to 3-8^\circ - ジ)$ 。
- 4 白黒コピーをする場合は、**カラー/白黒**ラン プが消えていることを確認します。 カラーコピーをする場合は、**カラー/白黒** ボタンを押して、ランプを点灯させます。

#### ■ はがき全体に印刷する場合

原稿台ガラス(下向き)



メニュー 1. オウヨウ コヒ゜ー

**6 セット**ボタンを2回押します。

オウヨウ コヒ゜ー 1. エハカ゛キフ゜リント

エハカ゛キフ゜リント 1. ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント

の印刷範囲を選びます。

エハカ゛キフ゜リント 例: 2. ハカ キセ ンタイニ プ リント

- はがきの印刷範囲は、次の中から選んでくだ さい。
  - 1. ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント
  - 2. 八力、キセ、ンタイニ フ。リント

エハカ゛キ(セ゛ンタイ) 01 □□■□▶ コウタクシ

- ・ 必要に応じて、記録用紙の種類(→4-2ページ) と濃度 (→4-5ページ) を変更できます。
- **9** スタートボタンを押して、コピーを開始し ます。

コピーが終了すると終了音が鳴ります。

### ■ 名刺を作る

「名刺プリント(メイシプリント)」を使うと、名刺用の専用紙に印刷できます。


#### 名刺のセット位置

名刺は、次のようにセットしてください。

#### 原稿台ガラス(下向き)







- **1 コピー**ボタンを押して、コピーモードにし **6 セット**ボタンを押します。 ます。
- 2 原稿台ガラスに、名刺をセットします(→ 2-3ページ)。
- 3 記録紙トレイに、名刺用の専用紙をセット します(→「かんたんスタートガイド」)。
- 4 白黒コピーをする場合は、**カラー/白黒**ラン プが消えていることを確認します。 カラーコピーをする場合は、**カラー/白黒** ボタンを押して、ランプを点灯させます。

メニュー 1. オウヨウ コヒ゜ー

**5 メニュー**ボタンを押します。

オウヨウ コヒ゜ー 1. エハカ゛キフ゜リント

◀ボタンまたは▶ボタンを押して、「メイシ プリント」を選びます。

> オウヨウ コヒ゜ー 2. メイシプ リント

**8 セット**ボタンを押します。

メイシ 

- 必要に応じて、濃度を変更できます(→4-5  $^{\sim}-^{\circ})_{\circ}$
- **9 スタート**ボタンを押して、コピーを開始し ます。

コピーが終了すると終了音が鳴ります。

## ■ シールを作る


「シールプリント (シールプ リント) | を使うと、写真(L版)をシール専用紙に印刷できます。写真の読 み取り範囲は、写真全面または中央の2通りから選択できます。

### 写真のセット位置

写真は、次のようにセットしてください。

■ シールタイプ: 4×4、3×3、2×2の場合

#### 原稿台ガラス(下向き)



\*シールタイプ:2×2

- **1 コピー**ボタンを押して、コピーモードにし **8 セット**ボタンを押します。 ます。
- 2 原稿台ガラスに、写真をセットします (→ 2-3ページ)。
- 3 記録紙トレイに、シール専用紙をセットし ます (→ 「かんたんスタートガイド」)。
- 4 白黒コピーをする場合は、**カラー/白黒**ラ ンプが消えていることを確認します。 カラーコピーをする場合は、**カラー/白黒** ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- **5 メニュー**ボタンを押します。

メニュー 1. オウヨウ コヒ゜ー

**6 セット**ボタンを押します。


オウヨウ コヒ゜ー 1. エハカ゛キフ゜リント

7 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、「シール プリントーを選びます。

オウヨウ コヒ゜ー 3. シールフ゜リント

#### ■ シールタイプ:2×1の場合

原稿台ガラス(下向き)



ヨミトリハンイ: くシャシン ゼ ンメン> 例: |シールタイプ。: 4 × 4

¶ ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、読み取 り範囲を選びます。

ヨミトリハンイ: くシャシン チュウオウ> 例: |シールタイフ°: 4 × 4

- 読み取り範囲は、次の中から選んでください。
  - シャシン セ ンメン
  - シャシン チュウオウ
- **10 セット**ボタンを押します。

ヨミトリハンイ: シャシン チュウオウ 例: |シールタイプ°: < 4 × 4 >

**11 ◀**ボタンまたは**▶**ボタンを押して、シール タイプを選びます。

ヨミトリハンイ: シャシン チュウオウ 例: |シールタイプ°: < 3 × 3

- シールタイプは、次の中から選んでください。
  - 2 x 1
  - 2 × 2
  - $-3 \times 3$
- $-4 \times 4$

**12 セット**ボタンを押します。

例: シール 3×3 01

 必要に応じて、濃度を変更できます(→4-5 ページ)。 **13 スタート**ボタンを押して、コピーを開始します。

コピーが終了すると終了音が鳴ります。

## ■ 原稿の画像を1枚の用紙に繰り返してコピーする(イメージリピート)

「イメージリピート (イメージ リピート)」を使うと、記録用紙に元の画像を繰り返し印刷できます。画像を繰り返す回数を選択できます。









#### 読みこめる範囲


原稿を原稿台にセットするか、ADFにセットするかで原稿の読みこみ範囲が異なります。

• 下の図は、原稿と同一サイズの記録用紙に2×2でコピーを繰り返す場合の、原稿の読みこみ範囲を示したものです。









記録用紙のサイズと元の画像を繰り返す回数によって、原稿の読みこみ範囲が異なります。

• 下の図は、原稿台ガラスにセットした原稿と同一サイズの記録用紙にコピーする場合の、原稿の読みこみ範囲を示したものです。

2×2



**■**3×3





• 原稿を読みこめる範囲は、拡大/縮小率によっても異なります。

1	<b>コピー</b> ボタンを押して、	コピーモードにし
	ます。	

- **2** 原稿台ガラスまたはADFに、原稿をセット します(→2-3、2-4ページ)。
- 3 白黒コピーをする場合は、**カラー/白黒**ランプが消えていることを確認します。 カラーコピーをする場合は、**カラー/白黒**ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- 4 必要に応じて、コピー機能を設定します。 設定できるのは次の機能です。
  - コピー部数 (→4-2ページ)
  - 記録用紙のサイズと種類 (→4-2ページ)
  - 拡大/縮小 (→4-3ページ)
  - 画質 (→4-4ページ)
  - 濃度 (→4-5ページ)

・コピー中は設定を変更できません。

**5 メニュー**ボタンを押します。

メニュー 1. オウヨウ コヒ゜ー

**6 セット**ボタンを押します。

オウヨウ コヒ゜ー 1. エハカ゛キフ゜リント

7 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、「イメージ」 リヒ゜ート」を選びます。

オウヨウ コヒ゜ー 4. イメーシ゛ リヒ゜ート **8 セット**ボタンを押します。

タテ < 2 > ヨコ 2

9 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、縦方向に繰り返す回数を選びます。



- 「1」、「2」、「3」、「4」の中から選んでください。
- **10 セット**ボタンを押します。

	タテ		3	
例:	30	<	2	>

11 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、横方向 に繰り返す回数を選びます。

タテ 3 < 3 >

- 「1」、「2」、「3」、「4」の中から選んでください。
- **12 セット**ボタンを押します。

**13 スタート**ボタンを押して、コピーを開始します。

コピーが終了すると終了音が鳴ります。

## ■鏡に映したときのイメージでコピーする(ミラープリント)

「ミラープリント(ミラープリント)」を使うと、原稿の画像を鏡に映したように反転して印刷できます。







- **1 コピー**ボタンを押して、コピーモードにし **5 メニュー**ボタンを押します。 ます。
- 2 原稿台ガラスまたはADFに、原稿をセット します  $(→2-3, 2-4^{\circ}-)$ 。
- 3 白黒コピーをする場合は、**カラー/白黒**ラ ンプが消えていることを確認します。 カラーコピーをする場合は、**カラー/白黒** ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- 4 必要に応じて、コピー機能を設定します。 設定できるのは次の機能です。
  - コピー部数 (→4-2ページ)
  - 記録用紙のサイズと種類 (→4-2ページ)
  - 拡大/縮小 (→4-3ページ)
  - 画質 (→4-4ページ)
  - 濃度 (→4-5ページ)



メニュー 1. オウヨウ コヒ゜ー

**6 セット**ボタンを押します。

オウヨウ コヒ゜ー 1. エハカ゛キフ゜リント

プリントーを選びます。

オウヨウ コヒ゜ー 5. ミラープ リント

**8 セット**ボタンを押します。

100% A 4 例: ミラー

9 **スタート**ボタンを押して、コピーを開始し ます。

コピーが終了すると終了音が鳴ります。

## ■ 原稿の周囲が欠けないように少しだけ縮小してコピーする(全面画像)

紙面全体に画像がある原稿を同じサイズの記録用紙に印刷するときは、「全面画像(ゼンメン ガゾウ)| を設定します。「全面画像(ゼンメン ガゾウ)」を使うと、記録用紙サイズに収まるように原稿の画像 を縮小して印刷できます。

- **1 コピー**ボタンを押して、コピーモードにし **6 セット**ボタンを押します。 ます。
- 2 原稿台ガラスまたはADFに、原稿をセット します  $(→2-3, 2-4^{\circ}-)$ 。
- 3 白黒コピーをする場合は、**カラー/白黒**ラ ンプが消えていることを確認します。 カラーコピーをする場合は、**カラー/白黒** ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- 4 必要に応じて、コピー機能を設定します。 設定できるのは次の機能です。
  - コピー部数 (→4-2ページ)
  - 記録用紙のサイズと種類 (→4-2ページ)
  - 画質 (→4-4ページ)
  - 濃度 (→4-5ページ)

コピー中は設定を変更できません。

**5 メニュー**ボタンを押します。

1. オウヨウ コヒ゜ー

オウヨウ コヒ゜ー 1. エハカ゛キフ゜リント

**7** ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、「センメ ン ガ ゾ ウ と選びます。

オウヨウ コヒ゜ー 6. センメン ガングウ

**8 セット**ボタンを押します。

90% A 4 例: せ ンメン ガ ゾ ウ

- 全面画像と拡大/縮小設定を同時に設定 する場合、設定できるコピー倍率は 100%以下です。
- **9 スタート**ボタンを押して、コピーを開始し ます。

コピーが終了すると終了音が鳴ります。



• C50でリーガルサイズをコピーする場 合、後端が欠けることがあります。

## メンテナンス

## 清掃する

本機は定期的なメンテナンスが必要です。ここでは、本機の清掃について説明します。本機を清掃する ときは、電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてください。清掃が終わったら、電源コー ドをもう一度差しこみ、電源を入れてください。



- **A** ・清掃前に、必ず電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてください。
- 注意 ・C70をお使いの場合は、電源コードを電源コンセントから抜く前にメモリに保存されている 原稿をすべて印刷してください(→「ファクスガイド))。電源コードを抜くと、メモリ内の原 稿は消去されてしまいます。
  - 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルなどは使わないでください。部品に紙の粉が 付いたり、静電気の原因になることがあります。 部品を傷つけないように、柔らかい布を使用してください。
  - ・本体内部を清掃するときは、シンナー、ベンジン、アセトンおよび化学性洗剤などの揮発性の 化学薬品を絶対に使わないでください。本体が変色したり、故障の原因になります。

## ■ 本体外側の清掃

布を、水または水で薄めた食器用洗剤に浸し、固くしぼってから本体の外側( の部分)を拭き ます。布はきれいで柔らかく、糸くずの出ないものを使用してください。



(C70)



(C50)

## ■ スキャンエリアの清掃

布を水で湿らし、固くしぼってからスキャンエリア(の部分)を拭きます。 その後、乾いた布で拭きます。

布はきれいで柔らかく、糸くずの出ないものを使用してください。







(C50)

## ■本体内部の清掃

インクの汚れや紙の粉などが内部にたまると、印刷品質の低下の原因になります。本体内部のプリンタ 部分を定期的に清掃してください。

- から抜きます。
- 2 オープンボタンを押して、スキャナユニッ トを開きます。








他の金属部分に触れないでください。 動作不良や印刷品質の低下の原因にな ります。

- 1 電源を切り、電源コードを電源コンセント 3 きれいで柔らかく、糸くずの出ない布で、 本体内部 (の部分)、特にプラテンと ピンチローラのまわりから、インクの汚れ や紙の粉を拭き取ります。
  - プリントヘッド (BJカートリッジ) およびプ リントヘッドホルダに、触れないように注意 してください。



- 4 拭き終わったら、スキャナユニットを閉め ます。
  - スキャナユニットがロックされるまでしっか りと閉めてください。きちんと閉まっていな いと、本機は正常に動作しません。
- ▲ ・図に示された部分 ( の部分) や 5 電源コードを電源コンセントに差しこみ、 電源を入れます。

## ■ ローラの清掃

封筒がうまく送られないときは、ローラを清掃してください。

はじめに記録用紙をセットしないで3回ローラクリーニングを行ってください。それから、A4または レターサイズの記録用紙を3枚セットして、さらに3回ローラクリーニングを行ってください。

**11 メニュー**ボタンを押します。

メニュー

例: 1. オウヨウ コヒ゜ー

2 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、「プリン」 タ ショウ セッテイトを選びます。

メニュー

例: 7. プリンタ ショウ セッテイ

**3 セット**ボタンを2回押します。

フ゜リンタ ショウ セッテイ 1. クリーニング

1. プ リンタ ノス ル チェック

ローラ クリーニング 」を選びます。

クリーニング

4. キロク ローラ クリーニング


**5 セット**ボタンを押します。

ローラの清掃が始まります。


7

## ■ ADF内部の清掃(C70のみ)

- から抜きます。
- **2** フィーダカバーを開きます。



1 電源を切り、電源コードを電源コンセント 3 きれいで柔らかく、糸くずの出ない布で、 ■の部分の紙の粉を拭き取ります。






- ADF内の部品が汚れていると、送信や コピーする原稿も汚れます。
- **4** 拭き終わったら、フィーダカバーを閉めま す。
  - フィーダカバーがロックされるまでしっかり と閉めてください。きちんと閉まっていない と、本機は正常に動作しません。
- **5** 電源コードを電源コンセントに差しこみ、 電源を入れます。

## インクタンク



• 最適な印刷品質を保ち、印刷トラブルを避けるため、本書に書かれているキヤノン製の指定イ ンクタンクのご使用をおすすめします。

インクタンクは4種類あります。ブラック、シアン、マゼンタ、イエローです。



## ■ インクタンクの取り扱いと保管



⚠ ・プリントヘッド(BJカートリッジ)やインクタンクは子供の手が届かない場所に保管してく ださい。もし誤ってインクを飲みこんだときは、ただちに医師の診断を受けてください。

- 室温で保管してください。
- インクタンクは購入後1年以内に使い切るようにしてください。また、開封したら、6か月以内に使 い切ってください。
- タンク内のインクが固まってしまうので、必要なとき以外は本機からインクタンクを取りはずさない でください。
- プリントヘッド(BJカートリッジ)内のインクタンクは、インクを使い切ったらすぐに取りはずし て新しいものと交換してください。また、プリントヘッド(BJカートリッジ)は、すべてのインク タンクを取り付けた状態で使ってください。インクタンクが抜けていると、プリントヘッド(BJカ ートリッジ)内のインクが乾き、印刷品質の低下の原因になります。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着すると、プ リントヘッドがつまる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- インクタンクのインクは衣服などに付くと落ちにくいので、取り扱うときは次のことに注意してくだ。 さい。
  - パッケージから、インクタンクを慎重に取り出してください。
  - インクタンクを分解したり、インクタンクにインクを補充したりしないでください。
  - インクタンクを落としたり振ったりしないでください。
  - プリントヘッドを下に向けて置かないでください。
- インクは水溶性です。印刷した記録用紙に濡れた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてくだ さい。インクがにじむことがあります。
- 本機で印刷した記録用紙に水性マーカーを使用すると、画像がにじむことがあります。筆圧をかけな いようにして、油件マーカーを使用してください。

## ■ インクタンクの交換時期

インクタンクの交換頻度は、本機の使用状況により異なります。ハーフトーンやグレースケールの画像をよく印刷する場合は、文字だけの文書を印刷するときよりも大量のインクを使用するので、交換もひんぱんになります。

インクタンクは、通常、次のような場合に交換してください。

- 6か月以上使い続けているとき
- 印刷に抜けがあるとき
- 印刷されない色があるとき
- LCDディスプレイに次のメッセージが表示されるとき
  - 「Y インクが アリマセン | (イエローインクタンクが空です)
  - 「M インクガ アリマセン | (マゼンタインクタンクが空です)
  - 「C インクが アリマセン」(シアンインクタンクが空です)
  - 「K インクガ アリマセン | (ブラックインクタンクが空です)

2つ以上のインクタンクが空になった場合、複数のインクタンクが表示されます (例: 「C Y インク が アリマセン」)。

LCDディスプレイに上記のメッセージが表示されたときは、インクタンクを交換してください (→ 5-6ページ)。メッセージが何も表示されない場合は、フローチャートを参照してエラーの原因を確認してください (→5-7ページ)。

### 使用済みプリントヘッド(BJカートリッジ)、インクタンク回収のお願い

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っています。



キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同いただければ、お手数ですが、使用済みのプリントヘッド(BJカートリッジ)、インクタンクを右記マーク


のある販売店または最寄りのキヤノン販売営業拠点までお持ちください。 事情により、お持ちになれない場合は、使用済みのプリントヘッド(BJカートリッジ)、インクタンクをビニール袋などに入れ、地域の条例に従って処分してください。

## ■ インクタンクの交換


ここでは、プリントヘッド(BJカートリッジ)の中のインクタンクを交換する方法について説明しま す。インクタンクを交換する前に、「インクタンクの交換時期」を必ずお読みください(→5-5ページ)。



- 印刷や他の処理を行っているときは、インクタンクを交換しないでください。
- 1 電源が入っているか確認します。
- 2 オープンボタンを押して、スキャナユニッ トを開きます。



プリントヘッドホルダが自動的に中央に移動 します。




- ・プリントヘッドホルダを手で止めたり、 無理に動かしたりしないでください。 故障の原因になります。
  - 本体内部の金属部分に触れないでくだ さい。動作不良や印刷品質の低下の原 因になります。

**3** 固定つまみを押して、空のインクタンクを スロットから取りはずします。



- ▲ ・プリントヘッド (BJカートリッジ) は 本機から取り出さないでください。
  - ・インクタンクは、一度に2つ以上取り はずさないでください。それぞれのイ ンクタンクが正しくスロットに差しこ まれるように、1つずつ取りはずして 交換してください。スロットをまちが えると、正しくカラー印刷できません。



- インクが衣服などに付くと落ちにくいので、 注意してください。
- 4 新しいインクタンクを取り付ける手順につ いては、「かんたんスタートガイド」の 「プリントヘッド(BJカートリッジ)を取 り付ける上を参照してください。

## プリントヘッドのクリーニング


プリントヘッドには、インクを記録用紙に吹きつけるためのノズルがあります。このノズルが汚れていると、きれいな印刷ができなくなることがあります。このような場合には、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

#### ■ メンテナンス操作の流れ

- 1 ノズルチェックパターンを印刷し(→5-8ページ)、次の点をチェックします。
  - •ノズルチェックパターンがきれいに印刷されているか
  - •プリントヘッドが位置調整されているか

パターンがかすれたりしているとき、 特定の色が印刷されないとき





2 プリントヘッドの位置調整をする (→「かんたんスタートガイド」)。





3 より強力なプリントヘッドクリーニングを行う(「ヘット・リフレッシング・」) (→5-8ページ)。



ヘッドリフレッシングを行ってもパターンが改善されない場合は、電源を切って24時間以上経過した後に、再度ヘッドリフレッシングを行ってください。それでも改善されない場合は、プリントヘッド(BJカートリッジ)が故障している可能性があります。お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡して、プリントヘッド(BJカートリッジ)を交換してください。

## ■ ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドの状態を調べるときは、ノズルチェックパターンを印刷してください。ノズルチェックパターンで、プリントヘッドの各ノズルからきちんとインクが出ているかどうかを確認できます。

**1 メニュー**ボタンを押します。

**2 ◀**ボタンまたは**▶**ボタンを押して、「プリンタ ショウ セッティーを選びます。

メニュー


| 例: | 7. プ リンタ ショウ セッテイ

**3 セット**ボタンを3回押します。

プ・リンタ ショウ セッテイ 1. クリーニンク゛

クリーニンク゛ 1.プ゜リンタ ノス゛ル チェック

ノズルチェックパターンが印刷されます。



ノズルチェックパターン

ノズルチェックパターンが乱れたり欠けたりしているとき、または 特定の色が印刷されないとき→「プリントヘッドをクリーニングする」

プリントヘッドの位置

パターンが均一でないとき→「かんたんスタートガイド」の 「プリントヘッドの位置を合わせる」

·横のすじが目立つとき→「かんたんスタートガイド」の 「プリントヘッドの位置を合わせる」

## ■ プリントヘッドをクリーニングする

印刷されたノズルチェックパターンがかすれたり欠けたりしているとき、または特定の色が印刷されないときは、プリントヘッドをクリーニングします。



- プリントヘッドのクリーニングは、少量ですがインクを消費します。クリーニングをひんぱんに行うと、インクの減りが早くなります。
- **1 メニュー**ボタンを押します。
- 2 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、「プリンタ ショウ セッテイ」を選びます。

メニュー

例: 7. プ リンタ ショウ セッテイ

**3 セット**ボタンを2回押します。

フ゜リンタ ショウ セッテイ 1.クリーニンク゛

クリーニング゛

1. プ リンタ ノス゛ル チェック

クリーニンク゛

例: 2. ヘット クリーニング

- **5 セット**ボタンを押します。
  - プリントヘッドのクリーニングが始まります。 (約30~50秒かかります)。

困ったときには

## 紙づまりが起きたときは

## ■ 記録紙トレイで記録用紙がつまったとき


記録紙トレイで記録用紙がつまると、LCDディスプレイに「キロクシガ ツマリマシタ」と表示されます。



• C70で、ファクスの受信中に記録用紙がつまったときは、受信したファクスは本機のメモリに 保存されます。つまった記録用紙を取り除いて、リカバリボタンを押すと印刷されます。

### 記録紙排紙口で記録用紙がつまったとき

をゆっくり引き出します。




• 記録紙排紙口に記録用紙がみつからない場合 は、本体内部から記録用紙を取り除いてくだ  $\dot{z}$ () (→6-2ページ)。

- 1 記録紙排紙口から、つまっている記録用紙 2 リカバリボタンを押して、もう一度操作し てください。
  - Windowsアプリケーションから印刷していた ときは、パソコンの画面の表示にしたがって ください。

### 本体内部で記録用紙がつまったとき


- **1** 電源を切ります。
- **2** オープンボタンを押して、スキャナユニットを開きます。



3 つまった記録用紙を開口部の中央にゆっく り集めてから、引き出します。



本体内部の部品に触れないように注意 してください。




- **4** スキャナユニットを閉めて、電源を入れます。
- 5 **リカバリ**ボタンを押して、もう一度操作してください。
  - Windowsアプリケーションから印刷していた ときは、パソコンの画面の指示にしたがって ください。

## ■ ADFに原稿がつまったとき(C70のみ)


ADFで原稿がつまったりうまく送られないときは、LCDディスプレイに「ケ'ソコウカ'ナカ'スキ'マス」と表示されます。



- ADFにつまった原稿を取り除くときは、本機の電源を切る必要はありません。
- **1** ストップ/リセットボタンを押します。
- 2 複数ページの原稿がセットされているときは、つまっている原稿以外のすべての原稿をADFから取り出します。



3 フィーダカバーを開きます。




7


4 用紙解除レバーを上げて、つまっている原 6 用紙解除レバーを下げ、フィーダカバーを 稿を、ローラの下からフィーダカバー側に 取り出します。



5 ADFから、つまっている原稿を引き抜きま す。



閉めます。





• 原稿の読み取り中に、**ストップ/リセット**ボタンを押して、原稿がADFに残ったときは、スタ ンバイ表示になってから、リカバリボタンを押してください。ADFに残った原稿が、自動的 に排紙されます。

## メッセージとその内容

本機が動作中のときや、エラーが発生したときは、LCDディスプレイに次のようなメッセージが表示されます。

ここでは、一般的なメッセージとコピーに関するメッセージについて説明します。ファクスに関するメッセージについては、「ファクスガイド」を参照してください。

メッセージ (エラーコード)	原因	対処方法
C インクカ゛ アリマセン	プリントヘッド(BJカートリッジ)のシ アンインクタンクが空です。	新しいインクタンクに交換してください (→5-6ページ)。
K インクカ゛ アリマセン	プリントヘッド(BJカートリッジ)のブ ラックインクタンクが空です。	新しいインクタンクに交換してください (→5-6ページ)。
M インクカ゛ アリマセン	プリントヘッド(BJカートリッジ)のマ ゼンタインクタンクが空です。	新しいインクタンクに交換してください (→5-6ページ)。
Y インクカ゛ アリマセン	プリントヘッド(BJカートリッジ)のイ エローインクタンクが空です。	新しいインクタンクに交換してください (→5-6ページ)。
オマチクタ <sup>*</sup> サイ ヒヤシテイマ ス	の刷中に、プリントヘッドが過熱しすぎた 可能性があります。	プリントヘッドの熱が冷めるまで、しばらくお待ちください。温度が下がると、印刷が再開されます。
カートリッシ゛シ゛ャム	プリントヘッドホルダに何かひっかかって いて動けません。通常は紙づまりが原因で す。	つまった記録用紙を取り除いて、 <b>リカバリ</b> ボタンを押してください。プリントヘッド ホルダは、無理に動かさないでください。
カハ゛ーカ゛ シマッテイマセン		スキャナユニットを閉めてください。
キロクシカ゛ アリマセン (リカバ゛リキー オシテクタ゛ サイ)	記録紙トレイに記録用紙が入っていません。	記録紙トレイに記録用紙をセットしてください (→「かんたんスタートガイド」)。記録用紙の量が最大用紙量のマーク (◀)を超えないように注意してください。セットしたら、 <b>リカバリ</b> ボタンを押してください。
キロクシカ゛ ツマリマシタ	記録用紙がつまっています。	つまっている記録用紙を取り除き (→6-1 ページ)、記録紙トレイに記録用紙をもう 一度セットし直してください。セットした ら、 <b>リカバリ</b> ボタンを押してください。
キロクシノ サイス ヲ チェッ ク	記録紙トレイにセットされている記録用紙のサイズと、用紙選択で指定したサイズが違っています。	正しいサイズの記録用紙をセットするか、 用紙選択のサイズ設定を変更し(→4-2 ページ)、 <b>リカバリ</b> ボタンを押してくださ い。
ケ゛ソコウ ヲ チェック (C70のみ)	ADF内で原稿がつまっています。	コピーまたは送信しようとしている原稿を ADFから取り出します (→6-2ページ)。 <b>リカバリ</b> ボタンを押して、もう一度操作して ください。

メッセージ (エラーコード)	原因	対処方法
デ゛ータカ゛ コワレマシタ		お買い求めの販売店、またはキヤノンお客 様相談センター(裏表紙)に連絡してくだ さい。
フメイナ カートリッシ゛ デ ス	プリントヘッド (BJカートリッジ) が、 正しく取り付けられていません。	もう一度プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付けてください。 それでもエラーが解決されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店、または修理窓口にご連絡ください。
プ リンタ ヲ チェック	プリントヘッドホルダに何かひっかかって いて、動けません。	記録用紙にクリップなどが付いていないか確認します。また、紙づまりのときは、つまった記録用紙を取り除きます (→6-1ページ)。すべて確認したら、 <b>リカバリ</b> ボタンを押して、もう一度操作してください。
	廃インクタンク(プリントヘッドクリーニ ングに使用したインクをためておくための もの)がいっぱいです。	お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡して、廃 インクタンクをすぐに交換してください。
メモリカ゛イッパ゜イテ゛ス (#037) (C70のみ)	何枚ものファクス、長いファクス、内容が 細かいファクスを受信して、メモリがいっ ぱいになっています。	メモリ内の原稿をすべて印刷して(→ 「ファクスガイド」)、もう一度操作してく ださい。
	一度に、何枚もの原稿、長い原稿、内容が 細かい原稿を送信しようとしたか、コピー をとろうとしたため、メモリがいっぱいに なっています。	原稿をいくつかに分けて送信、コピーして ください。メモリ内の不要な原稿を印刷、 削除して、メモリを空けてください(→ 「ファクスガイド」)。

## 記録用紙がうまく送られない

#### ■記録用紙がうまく送られない

#### 記録紙トレイにセットされている枚数が多すぎる

記録用紙の量が最大用紙量のマーク(◄)を超えないように注意してください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### 記録用紙が正しくセットされていない

• 記録用紙が記録紙トレイに正しくセットされていて、記録紙ガイドが正しく調整されているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### ■記録用紙が斜めに送られる(斜めに印刷される)

#### 記録用紙が正しくセットされていない

- 記録用紙が記録紙トレイに正しくセットされていて、記録紙ガイドが正しく調整されているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。
- 記録用紙の束の右端が記録紙トレイの右側にそろい、記録紙ガイドが記録用紙の左端に合わせてある か確認してください (→「かんたんスタートガイド」)。
- 記録紙排紙口にゴミや異物がないか確認してください。

#### ■ 何枚か重なって送られる

#### 記録用紙が正しくセットされていない

• 記録用紙が記録紙トレイに正しくセットされていて、記録紙ガイドが正しく調整されているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### 記録用紙どうしがくっついている

記録用紙を記録紙トレイにセットするときは、よくさばいて、端をそろえてからセットしてください
 (→「かんたんスタートガイド」)。

#### 記録紙トレイにセットされている枚数が多すぎる

- 記録用紙の量が最大用紙量のマーク(◀)を超えないように注意してください(→「かんたんスタートガイド」)。
- 記録紙トレイにセットできる最大枚数を超えないようにしてください (→3-1ページ)。
- 記録紙トレイに記録用紙を無理につめこまないでください。

#### 記録紙トレイに種類の違う記録用紙がセットされている

- 同じ種類の記録用紙だけをセットしてください。
- セットした記録用紙が条件に合っているか確認してください (→3-1ページ)。

### ■ OHPフィルムがうまく送られない

#### OHPフィルムが正しくセットされていない

• OHPフィルムが記録紙トレイに正しくセットされているか確認してください (→3-9ページ、「かんたんスタートガイド」)。記録紙トレイにセットできるOHPフィルムの枚数は、30枚までです。

## ■ 紙づまりがたびたび起こる

#### 記録用紙そのものに問題がある

- 記録用紙を記録紙トレイにセットするときは、よくさばいて、端をそろえてからセットしてください (→「かんたんスタートガイド」)。
- 記録用紙や印刷の環境が、条件に合っているか確認してください (→3-1ページ)。

#### ■封筒がうまく送られない

#### 封筒が正しくセットされていない

- 封筒が記録紙トレイに正しくセットされているか確認してください(→3-6ページ)。記録紙トレイにセットできる封筒の枚数は、10枚までです。
- ローラを清掃してください(→5-3ページ)。

#### 封筒の種類が条件に合っていない

使用できる封筒は、洋形4号および洋形6号です(→3-1ページ)。



• この他のトラブルについては、「MultiPASS Suiteソフトウェアガイド」を参照してください。

## コピーできない

#### ■ まったくコピーできない

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)の中のインクタンクが空になっている

LCDディスプレイのエラーメッセージを確認して(→6-4ページ)、必要に応じてインクタンクを交換してください(→5-6ページ)。

#### 原稿が正しくセットされていない

- 一度原稿を取り出し、複数ページの原稿の場合はきちんと端をそろえて、原稿台ガラスまたはADFに正しくセットし直してください(→2-3、2-4ページ)。
- フィーダカバーが閉まっているか確認してください。

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)やインクタンクが、正しく取り付けられていない

- プリントヘッド(BJカートリッジ)とインクタンクが、正しく取り付けられているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。
- プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付ける前に、プリントヘッド(BJカートリッジ)のオレンジ色の保護キャップを必ずはずしてください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### 本機が正常に動作していない

ノズルチェックパターンを印刷してみてください (→5-8ページ)。

## ■ 複数部コピーすると、LCDディスプレイに「メモリガ イッパイデス」と表示される(C70のみ)

#### コピーする原稿にたくさんの画像が含まれている

• 複数ページの原稿をコピーするときは、原稿をいくつかに分けてコピーしてください。原稿が1ページの場合は、コピーする部数を減らしてください。

#### メモリがいっぱいである

メモリ内の原稿を印刷、または削除してメモリを空けてから(→「ファクスガイド」)、もう一度操作してください。



• この他のトラブルについては、「きれいに印刷、コピーできない」を参照してください。

## きれいに印刷、コピーできない

■ きれいに印刷できない(印刷が不鮮明、インクがはねる、部分的に欠ける、白い筋がある)

#### 本機でサポートしていない記録用紙を使用している

使用できる記録用紙かどうか確認してください(→3-1ページ)。

#### 記録用紙の裏側に印刷している

記録用紙には、裏表のあるものがあります。印刷が思ったほど鮮明でないときは、裏返して印刷して みてください。

#### プリントヘッドのノズルが、目づまりしている

フローチャートを参照し(→5-7ページ)、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてください(→5-8ページ)。

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)やインクタンクが、正しく取り付けられていない

- プリントヘッド(BJカートリッジ)とインクタンクが、正しく取り付けられているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。
- プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付ける前に、プリントヘッド(BJカートリッジ)のオレンジ色の保護キャップを必ずはずしてください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)の中のインクタンクが空になっている

LCDディスプレイのエラーメッセージを確認して(→6-4ページ)、必要に応じてインクタンクを交換してください(→5-6ページ)。

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付けた後、プリントヘッドの位置調整をしていない

プリントヘッドの位置調整をしてください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### ■印刷がぼやけたり、インク汚れの箇所がある

#### 本機でサポートしていない記録用紙を使用している

• 使用できる記録用紙かどうか確認してください (→3-1ページ)。

#### インクの汚れや紙の粉などが本体内部にたまっている

本体内部を清掃してください(→5-2ページ)。

#### 記録用紙の裏側に印刷している

• 記録用紙には、裏表のあるものがあります。印刷が思ったほど鮮明でないときは、裏返して印刷して みてください。

#### ■印刷面がかすれたり、汚れたりする

#### 紙間選択レバーが正しくセットされていない

- 細かい原稿など、大量にインクを使う原稿を印刷すると、記録用紙が丸まったりこすれたりすることがあります。このようなときは、紙間選択レバーを右側にセットしてください。
- モノクロで印刷されてしまう(カラー印刷をサポートするアプリケーションから 印刷しているのに、白黒印刷しかできない)

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)やインクタンクが、正しく取り付けられていない

プリントヘッド(BJカートリッジ)とインクタンクが、正しく取り付けられているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### プリントヘッドのノズルが、目づまりしている

- フローチャートを参照し(→5-7ページ)、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてください(→5-8ページ)。
- ■印刷されない色がある

#### プリントヘッドのノズルが、目づまりしている

- フローチャートを参照し(→5-7ページ)、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてください(→5-8ページ)。
- カラー印刷でむらがある、または前の行と感じが違う

#### 印刷しようとしている画像に対して、最適な印刷の設定をしていない

- 設定や記録用紙の種類を変えて、印刷してみてください。
- 色合いが変わってしまう

#### プリントヘッドのノズルが、目づまりしている

フローチャートを参照し(→5-7ページ)、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてください(→5-8ページ)。

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)の中のインクタンクが空になっている

LCDディスプレイのエラーメッセージを確認して (→6-4ページ)、必要に応じてインクタンクを交換してください (→5-6ページ)。



・この他のトラブルについては、「MultiPASS Suiteソフトウェアガイド」を参照してください。

#### ■ 印刷時にエラーランプが点灯し、警告音が鳴る

#### 紙づまりしている

- つまった原稿や記録用紙を取り除いてください(→6-1ページ)。
- 紙づまりでないときは電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜きます。5秒間待ってから、もう一度電源コードを差しこみ、電源を入れてください。問題が解決していれば、エラーランプは消え、プリントヘッドホルダは本機右側のホームポジションに移動し、LCDディスプレイはスタンバイ表示に戻ります。もう一度電源を入れ直してもまだエラーランプが点灯するときは、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。

### ■プリントヘッドホルダは動いているのに、印刷されない

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)やインクタンクが、正しく取り付けられていない

- プリントヘッド(BJカートリッジ)とインクタンクが、正しく取り付けられているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。
- プリントヘッド(BJカートリッジ)を取り付ける前に、プリントヘッド(BJカートリッジ)のオレンジ色の保護キャップを必ずはずしてください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### プリントヘッドのノズルが、目づまりしている

フローチャートを参照し(→5-7ページ)、必要に応じてプリントヘッドをクリーニングしてください(→5-8ページ)。

#### プリントヘッド(BJカートリッジ)の中のインクタンクが空になっている

- LCDディスプレイのエラーメッセージを確認して(→6-4ページ)、必要に応じてインクタンクを交換してください(→5-6ページ)。
- 印刷された出力内容が期待したものと全然違う

#### プリンタケーブルが、本体とパソコンにきちんと接続されていない

プリンタケーブルの接続を確認してください (→「かんたんスタートガイド」)。

### プリンタケーブルの種類が正しくない

プリンタケーブルの種類が正しいか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。

#### プリンタケーブルが長すぎる

- プリンタケーブルの長さが正しいか確認してください (→「かんたんスタートガイド」)。
- 記録用紙にずれて印刷される

#### 記録用紙が記録紙トレイの正しい位置にセットされていない

記録用紙が正しい位置にセットされているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。



• 記録用紙からはみだして、本体内部のプラテン上に印刷をしてしまったときは、ワードパッドを起動し、白紙を2~3枚印刷してインクを取り除いてください。

## ■ 一行ごとに印刷が止まる

プリントヘッドが過熱しすぎている(過熱しすぎるとプリントヘッドを保護するために、各行の最後の印刷速度が遅くなります)

• 印刷処理を中止してしばらくおき、本機の温度を下げてください。温度が下がったら、もう一度操作してください。

#### ■ 記録用紙が丸まってしまう

#### インクを多く使って印刷する部分が多い

- 印刷した記録用紙は30~60秒ほど記録紙排紙トレイに置いたままにして、インクを乾かします。乾いたら表面に触れないように、注意しながら取り出してください。
- 薄い記録用紙にインクを多く使う画像などを印刷すると、丸まってしまうことがあります。厚めの記録用紙を使ってください。



• この他のトラブルについては、「きれいに印刷、コピーできない」および「MultiPASS Suite ソフトウェアガイド」を参照してください。

## 一般的なトラブル

#### ■ 電源が入らない

電源コードのコネクタとプラグが、本機の差し込み口と電源コンセントにしっかりと差しこまれていない

電源コードが本機と電源コンセントにしっかり差しこまれており、本機の電源が入っているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。OAタップに接続しているときは、OAタップが電源コンセントに正しく接続され、OAタップの電源が入っているか確認してください。

#### 電源コードが断線している

• 別の電源コードに交換して電源コードをチェックするか、テスターで通電をチェックしてください。

#### ■レポートを印刷できない

プリントヘッド(BJカートリッジ)のブラックインクタンクが、空になっている

• LCDディスプレイのエラーメッセージを確認して (→6-4ページ)、必要に応じてインクタンクを交換してください (→5-6ページ)。

## ■ LCDディスプレイに何も表示されない

電源コードのコネクタとプラグが、本機の差し込み口と電源コンセントにしっかりと差しこまれていない

電源コードが本機と電源コンセントにしっかりと差しこまれており、本機の電源が入っているか確認してください(→「かんたんスタートガイド」)。OAタップに接続しているときは、OAタップが電源コンセントに正しく接続され、OAタップの電源が入っているか確認してください。それでもLCDディスプレイに何も表示されないときは、本機の電源を切って、電源コードを電源コンセントから抜き、5秒間待ってから、もう一度電源コードを差しこみ、本機の電源を入れてください。

## どうしても問題が解決しないとき

問題が発生して、この章の説明にしたがって対処してみても、どうしてもうまくいかないときは、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。

キヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供できるようにトレーニングされております。




・本機から変な音や煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。絶対にご自分で修理、分解はしないでください。



• 本機をご自分で修理、分解されると、保証期間中でも保証が受けられなくなります。

連絡の前に、あらかじめ次のことを確認してください。

- 製品名 MultiPASS C70/C50
- シリアルナンバー(機体番号) 機体番号は、本機の背面のラベルに書かれています。



- MultiPASS Suiteのバージョン
  - → 「MultiPASS Suiteソフトウェアガイド」
- お買い求めの販売店名
- トラブルの詳しい状況
- トラブルの解決のために対処したことと、その結果

## · \_ \_ · · · ·

メニューの使い方

本機には、さまざまなメニュー項目があり、操作パネルからメニューを使って本機の機能を設定できます。

ご利用いただけるメニューとLCDディスプレイの表示は、お使いのモデル(C70またはC50)、およびお使いのモード(コピーモード、ファクスモード、スキャンモード)によって異なります。

ここでは、すべてのモードに共通のメニュー、およびコピーモードのメニューについて説明します。

**コピー**ボタンまたは**スキャン**ボタンを押して、モードを選んでください。




ファクスモードのメニューについては、「ファクスガイド」を参照してください。

### ■ メニューを表示する

ここでは、メニュー項目の表示方法を説明します。



• 次の図は、C70のコピーモードのメニューを示しています。



左の図にしたがって、メニューを選んでください。

- 1 **メニュー**ボタンを押して、メニューを表示します。
- 2 ◀ボタンまたは▶ボタンを押して、変更 するメニューを選びます。
- 3 **セット**ボタンを押します。
- 4 **◀**ボタンまたは**▶**ボタンを押して、変更 するサブメニューを選びます。
- 5 **セット**ボタンを押します。



- サブメニューについては、次ページ 以降を参照してください。
- ストップ/リセットボタンを押すと、 メニューの設定が終了します。
- ■■■のメニューについては、次ページ以降を参照してください。
- □□□ のメニューについては、「ファクスガイド」を参照してください。

## ■ メニュー設定一覧(コピーモード)



・選択肢項目の太字は、工場出荷時の設定です。

## 「応用コピー」メニュー (オウヨウ コピ゜ー) \*

項目(とサブ項目)	内容	選択肢
1. 絵はがきプリント 1. <b>ェハカ゛キフ゜リント</b>	写真をはがきに印刷します (→4-6ページ)。	_
1. はがき半分にプリント 1. <b>ハガ キハンブ ンニ   プ リント</b>	写真をはがきの半分の範囲に印刷します。	-
2. はがき全体にプリント 2. <b>ハガキゼンタイニ プリント</b>	写真をはがき全体に印刷します。	-
2. 名刺プリント 2. メイシプ リント	名刺用の専用紙に印刷します (→4-7ペー ジ)。	-
3. シールプリント <b>3. シールプ<sup>°</sup> リント</b>	写真をシール専用紙に印刷します(→4-8 ページ)。	-
読み取り範囲 ヨミトリハンイ	写真の読み取り範囲を選びます。	<b>シャシン セ ンメン</b> / シャシン チュウオウ
 シールタイプ <b>シールタイプ</b>	シールタイプを選びます。	2 × 1/2 × 2/3 × 3/ 4 × 4
4. イメージリピート 4. <b>イメージ</b> リピ゜ート	記録用紙に、画像を繰り返して印刷します (→4-9ページ)。	-
縦 <b>タテ</b>	※に何回繰り返すかを選びます。	1/2/3/4
横 <b>3</b> 3	横に何回繰り返すかを選びます。	1/2/3/4
5. ミラープリント <b>5. ミラープ リント</b>	鏡に映したように画像を反転して印刷します(→4-11ページ)。	_
6. 全面画像 6. センメン カンプウ	記録用紙サイズに収まるように画像を縮小 して印刷します(→4-12ページ)。	-

<sup>\*</sup> コピーモードでのみ有効

## 「プリンタ仕様設定」メニュー (プ リンタ シヨウ セッテイ)

項目(とサブ項目)	内容	選択肢
1. クリーニング 1. <b>クリーニング</b>	クリーニングに関する機能を選びます。	
1. プリンタノズルチェック 1. <b>プ リンタ ノス・ル チェック</b>	プリントヘッドのノズルが正しく動作して いるか確認するため、ノズルチェックパ ターンを印刷します(→5-8ページ)。	_
2. ヘッドクリーニング <b>2. ヘット゛ クリーニング</b>	通常のプリントヘッドクリーニングを行い ます(→5-8ページ)。	-
3. ヘッドリフレッシング <b>3. ヘット゛ リフレッシンク</b> ゛	より強力なプリントヘッドクリーニングを 行います (→5-8ページ)。	-
4. 記録ローラクリーニング <b>4. キロク ローラ クリーニンク</b> *	ローラをクリーニングします(→5-3ペー ジ)。	
2. ヘッド位置調整 2. ヘット イチ チョウセイ	プリントヘッドの位置調整をします (→「かんたんスタートガイド」)。	_
縦すじパターン <b>タテスシ゛ ハ゜ターン</b>	縦すじパターンを印刷します。	-
縦すじパターン変更 <b>タテスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ</b>	AからFのそれぞれについて、最適なパターンを選びます。	A~C: $-3 \sim +7 (0)$ D~F: $-5 \sim +5 (0)$
横すじパターン <b>ヨコスシ゛ パ゜ターン</b>	横すじパターンを印刷します。	_
横すじパターン変更 <b>ヨコスシ゛ハ゜ターン ヘンコウ</b>	GとHのそれぞれについて、最適なパターン を選びます。	-3~+3 ( <b>0</b> )
3. 下余白 3. シタ ヨハク	カラーコピー、カラーファクス受信時の、 記録用紙の下の余白を選びます。	<b>フッウ</b> (5 mm) オオキイ (2 7 mm)

## 「システム管理設定」メニュー (システム カンリ セッテイ)

項目(とサブ項目)	内容	選択肢
1. ブザーの設定 <b>1. ブ ザ ーノ セッテイ</b>	音量を調整します。	_
1. キータッチ音量 1. <b>キー タッチ オンリョウ</b>	操作パネルのボタンを押したときの音量を 調整します。	0 (オフ) /1/2/3
2. アラーム音量 2. <b>アラーム オンリョウ</b>	エラー警告音の音量を調整します。	0 (オフ) /1/2/3

# 仕 様

外観、仕様などは改良のため、予告なく変更することがあります。

## ■ 装置概要

#### 電源

 $100V \pm 10V (50/60Hz)$ 

#### 消費電力

• 最大:約42.9W

スタンバイ:約7.1W(C70) 約5.4W(C50)

#### 質量


• C70


12.4Kg (付属部品を含む)

C50 10Kg(付属部品を含む)

#### 外形寸法

• C70





\* C50の場合は228mm

#### 使用環境

• 温度: 10~32.5度

• 湿度: 20~85%

#### **ADF**

→2-1ページ

#### 記録紙トレイ容量

→3-1ページ

#### 印刷領域

→3-5、3-10ページ

#### 読みこみ範囲

→2-2ページ

## ■コピー仕様

#### 濃度調整

9段階

#### 拡大/縮小

25~400%

#### コピー速度\*

• 白黒:

A4サイズ:約17ページ/分

カラー:

カラー高速モード、A4サイズ:約10ページ/分

\*キヤノン標準パターンに基づく

#### 複写可能枚数

最大99ページ

## ■インクタンク仕様

#### インクタンク

インク色:ブラック (BCI-3eBK) シアン (BCI-3eC)

> マゼンタ (BCI-3eM) イエロー (BCI-3eY)

仕様

#### インクタンクの印刷可能枚数:

ブラックインクタンク

(BCI-3eBK) ·······約775枚\*1 約2000枚\*2 シアンインクタンク

(BCI-3eC) ······約730枚\*2

マゼンタインクタンク

(BCI-3eM) ······約515枚\*²

イエローインクタンク

(BCI-3eY) ······約460枚\*2

- \*1 Windows 95/Windows 98/Windows Me ドライバ(初期設定状態)で、JEIDA標準 パターンJ1を普通紙に印刷した場合
- \*\*2 Windows 95/Windows 98/Windows Me ドライバ(初期設定状態)で、ISO JIS-SCID No.5を普通紙に印刷した場合

## ■ プリンタ仕様

#### 印字方式

オンデマンドのバブルジェットインク

#### 給紙方法

自動給紙

#### 記録用紙のサイズと質量

→3-1ページ

#### 推奨記録用紙

→3-3ページ

#### 印字速度\*

- カラー印字、高速: 12ページ/分
- 白黒印字、高速: 17ページ/分
- \*キヤノン標準パターンに基づく

#### 最大印字幅

203.2 mm

#### 解像度

2400 (水平方向) × 1200 (垂直方向) dpi

## ■スキャナ仕様

#### 読み取り画像処理

- ハーフトーン:グレー256階調
- カラー: 16,777,216色

#### 読み取り解像度

光学600 x 1200dpi 最高9600dpi

#### 有効読み取り幅

214mm

#### 互換性

TWAIN

#### 読み取り速度\*

- 白黒文字/グレースケール: 最速5.3秒/ページ
- カラー: 最速15.8秒/ページ
- \* A4サイズの場合

# 索引

記号、英数字	
[◀ (-)] ボタン	1-7
[▶ (+) (メニュー)] ボタン	1-7
ADF	1-6
紙づまり	6-2
セット	2-4
容量	2-1
BJプリンタ専用紙(各専用紙名も参照).	3-3
BJ用名刺カード	3-4
「C インクガ アリマセン」	6-4
「K インクガ アリマセン」	6-4
LCDディスプレイ	1-7
LCDメッセージ(各メッセージも参照)	6-4
MultiPASS Suiteソフトウェアガイド	i
「M インクガ アリマセン」	6-4
OHPフィルム	3-3
[ON/OFF] ボタン	1-7
Tシャツ転写紙	3-4
「Y インクガ アリマセン」	
<b>あ</b> 厚さ	
•	3-1
厚さ	
厚さ 記録用紙	2-1
厚さ 記録用紙 原稿	2-1 1-1
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス	2-1 1-1
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス アラーム音量	2-1 1-1 7-4
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス アラーム音量 安全のための注意	2-1 1-1 7-4
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス アラーム音量 安全のための注意 設置場所	2-1 7-1 7-4 1-1
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス アラーム音量 安全のための注意 設置場所 電源	2-1 7-4 1-1 1-2
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス アラーム音量 安全のための注意 設置場所 電源 取り扱い	2-1 7-4 1-1 1-2
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス アラーム音量 安全のための注意 設置場所 電源 取り扱い 保守	2-1 7-4 1-1 1-2 1-4
厚さ 記録用紙 原稿 アフターサービス アラーム音量 安全のための注意 設置場所 電源 取り扱い 保守	2-1 7-4 1-1 1-2 1-4 1-4
厚さ 記録用紙	2-1 7-4 1-1 1-2 1-4 5-4 -9 \ 7-2 5-4 5-6

種類5-4
仕様A-1
取り扱い5-4
保管5-4
印刷
記録用紙3-6
記録用紙の印刷領域3-5
トラブル6-10
ノズルチェックパターン5-8
バナー紙3-10
バナー紙の印刷領域3-10
封筒3-6
封筒の印刷領域3-5
印刷品質のトラブル6-8
_
<b>え</b>
絵はがきプリント4-6、7-2
エラーランプ1-7
お
「応用コピー」メニュー7-2
オープンボタン1-6
お客様相談センター6-12
「オマチクダサイ ヒヤシテイマス」6-4
音量
アラーム音7-4
キータッチ音7-4
か
「カートリッジ ジャム」6-4
ガイド
記録紙3-7
拡大
[拡大/縮小] ボタン1-7
各部の名称1-6
画質
画質   ポタン1-7
「曲員」 ホタノ
T カハーカ シャッティャセン」

紙づまり		け	
ADF	6-2	原稿	
記録紙トレイ	6-1	厚さ	2-1
カラーBJ用フォトシールセット	3-4	紙づまり	6-2
カラーBJ用マウスパッド	3-4	サイズ	2-1
カラーコピー	4-1	質量	2-1
[カラー/白黒] ボタン	1-7	種類	2-1
官製はがき	3-3	条件	2-1
		セット	2-3
き		セット位置	2-3
キータッチ音量	7-4	枚数	2-1
給紙		読みこみ範囲	2-2
トラブル	6-6	原稿ガイド	1-6
「キロクシガ アリマセン(リカバリキー		原稿セット	2-1
オシテクダサイ) 」	6-4	ADF	2-4
記録紙ガイド	3-7	原稿台ガラス	2-3
「キロクシガ ツマリマシタ」	6-4	原稿台カバー	1-6
記録紙トレイ		原稿台ガラス	1-6
紙づまり	6-1	セット	2-3
記録用紙のセット	3-6	原稿排紙口	
容量	3-1	「ゲンコウ ヲ チェック」	6-4
「キロクシノ サイズヲ チェック」			
記録紙排紙トレイ	1-6	こ	
記録用紙(各記録用紙名も参照)		高品位専用紙	
印刷領域		コピー	
紙づまり		イメージリピート	
サイズ	3-1	絵はがきプリント	
質量	3-1	拡大/縮小	
種類	3-1	画質	
条件		記録用紙サイズ	
セット		記録用紙種類	
専用紙3		原稿の条件	
取り扱い		シールプリント	
保管		全面画像	
枚数		トラブル	
記録用紙サイズ		濃度	
記録用紙種類		倍率	
記録ローラクリーニング	5-3、7-3	部数	
		ミラープリント	
<		名刺プリント	
クリーニング		コピー仕様	
プリントヘッド		[コピー] ボタン	
ローラ	5-3	コピーモード	1-8

記録用紙	ਣੇ		原稿	2-3
原稿 2-1 [セット] ボタン 1-7 表面画像 4-12、7-2 専用紙 (各専用紙名も参照) 3-3 の 取り扱い 3-9 次億 3	サイズ		バナー紙	3-10
最大用紙量のマーク 3-7 全面画像 4-12、7-2 専用紙(各専用紙名も参照) 3-3 3-9 シールタイブ 7-2 シールダイブ 7-2 クールブリント 4-8、7-2 経間選択レバー 1-6 操作パネル 1-7 装置側要 A-1 下余白 7-3	記録用紙	3-1	封筒	3-6
し	原稿	2-1	[セット] ボタン	1-7
U       取り扱い       3-9         シアンインクタンク       5-4       3-9         シールダイブ       7-2       2         シールブリント       48、7-2       そ         紙間選択レバー       1-6       操作パネル       1-7         下余白       7-3       変量概要       A-1         京会       2-1       本機       A-1         本機       A-1       通信中/メモリランブ       1-7         イ株       A-1       7       1-7         大き中・カニュット       1-6       電源がタン (ON/OFF)       1-7         スキャナユニット       1-6       電源がタン (ON/OFF)       1-7         原稿の条件       2-1       と       1-7         スキャンモード       1-8       トラブル       - 一般的なトラブル       6-11         スタンバイ表示       1-8       日齢       6-10         コピーモード       1-8       解決できないとき       6-12         スキャンモード       1-8       総紙       6-6         ストップ/リセット       ボタン       1-7       20         スキャンエード       1-8       総紙       6-6         ストップ/リセット       ボタン       1-7       20         本体外側       5-3       記録紙排紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6	最大用紙量のマーク	3-7	全面画像	4-12、7-2
シアンインクタンク       5-4         シールタイプ       7-2         シールグリント       4-8、7-2         経間選択レバー       1-6         「システム管理設定」メニュー       7-4         京白       7-3         質量       た         記録用紙       3-1         原稿       2-1         本機       4-1         白黒コピー       4-1         1-2       1-7         オキャナユニット       1-6         スキャナユニット       1-6         スキャナユニット       1-6         スキャナニー       1-7         原稿の条件       2-1         スキャンモード       1-8         スタンハイ表示       1-8         スキャンモード       1-8         ストラブル       6-11         会社       1-7         品質       6-2         品質       6-3         スキャンエード       1-7         本体外側       5-1     <			専用紙(各専用紙名も参照)	3-3
シールタイブ       7-2         シールブリント       4-8、7-2         秋間選択レバー       1-6         ドネカー       7-4         京文大管理設定」メニュー       7-4         大命白       7-3         質量       た         記録用紙       3-1         原稿       2-1         本機       A-1         台黒コピー       4-1         七様       A-1         白黒コピー       4-1         でデータガ コワレマシタ」       6-5         デンキー       1-7         スキャナユニット       1-6         スキャナユニット       1-6         スキャン・       1-7         原稿の条件       2-1         [スタート] ボタン       1-7         スタッバイ表示       1-8         コピーモード       1-8         スキャンモード       1-8         コピーモード       1-8         スキャンモード       1-8         コピーエード       1-8         スキャンモード       1-8         スキャンエリア       5-1         本体外側       5-1         本体外側       5-1         本体外側       5-1         本体外側       5-1         本体外側       5-2         ローラ       5-3	L		取り扱い	3-9
シールブリント       4-8、7-2       そ         紙間選択レバー       1-6       操作パネル       1-7         ドネ白       7-3       装置概要       A-1         下余白       7-3       継すじパターン       7-3         原稿       2-1       本権       A-1       カー         直線用紙       3-1       継すじパターン       7-3         原稿       2-1       本権       A-1       カー         白黒コピー       4-1       4-1       て         「データガ コワレマシタ」       6-5       テンキー       1-7         スキャナユニット       1-6       電源の注意       1-2         電源の注意       1-2       電源がまり、(ON/OFF)       1-7         原稿の条件       2-1       上スキャンモード       1-8       トラブル       -6-11         スタンバイ表示       1-8       トラブル       -6-11       印刷・できないとき       6-12         スキャンモード       1-8       台統       6-6       6-8         スキャンモード       1-8       台統       6-6         スキャンエード       1-8       台統       6-6         スキャンエード       1-8       台域       1-4         ADF内の略       5-3       カー       トレイ         スキャンエリア       5-1       記録紙手       1-6         本体外側	シアンインクタンク	5-4	保管	3-9
紙間選択レバー 1-6 操作パネル 1-7 「システム管理設定」メニュー 7-4 装置概要 A-1 下余白 7-3 買量 2 2-1 本機 4-5 2-1 本機 4-5 2-1 で 3-1 で 3-	シールタイプ	7-2		
「システム管理設定」メニュー 7-4 装置概要 A-1 下余白 7-3 買量	シールプリント	4-8、7-2	そ	
下余白	紙間選択レバー	1-6	操作パネル	1-7
下余白	「システム管理設定」メニュー	7-4	装置概要	A-1
た 記録用紙 3-1 縦すじパターン 7-3 原稿 2-1 本機 4-1 <b>つ</b> 通信中/メモリランプ 1-7 仕様 A-1 白黒コピー 4-1 <b>て</b> 「データガ コワレマシタ」 6-5 テンキー 1-7 スキャナユニット 1-6 電源の注意 1-2 電源がタン (ON/OFF) 1-7 原稿の条件 2-1 [スキャン] ボタン 1-7 泉シハバオ表示 1-8 [スタート] ボタン 1-7 中般的なトラブル 6-11 の別 6-10 コピーモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンエリア 1-7 記録 6-8 取扱説明書 1-4 トレイカアー 6-7 品質 6-8 取扱説明書 1-4 トレイカアー 1-6 記録紙排紙 1-6 トレイカアー 1-6 コーラ 5-3 設置場所の注意 1-1 <b>の</b> 濃度 4-5	下余白	7-3		
記録用紙 3-1 縦すじパターン 7-3 原稿 2-1 本機 A-1 3 通信中/メモリランブ 1-7 化様 A-1 白黒コピー 4-1 で 「データガ コワレマシタ」 6-5 テンキー 1-7 マスキャナユニット 1-6 電源の注意 1-2 電源ボタン (ON/OFF) 1-7 原稿の条件 2-1 [スキャン] ボタン 1-7 未ャンモード 1-8 トラブル 一般的なトラブル 6-11 コピーモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 にストップ/リセット] ボタン 1-7 出용 解決できないとき 6-12 名キャンエリア ボタン 1-7 記録紙 6-6 を 取扱説明書 1-4 トレイ 1-6 本体外側 5-1 記録紙排紙 1-6 トレイカバー 1-6 エーラ 5-3 設置場所の注意 1-1 の 濃度 4-5	質量		た	
本機 A-1 の 通信中/メモリランブ 1-7 仕様 A-1 白黒コピー 4-1 で 「データガ コワレマシタ」 6-5 テンキー 1-7 を		3-1		7-3
##IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	原稿	2-1		
世様 A-1 白黒コピー 4-1 て 「データガ コワレマシタ」 6-5 す フンキー 1-7 本キャナユニット 1-6 電源の注意 1-2 電源ボタン (ON/OFF) 1-7 原稿の条件 2-1 [スキャン] ボタン 1-7 を トラブル 1-7 を トラブル 6-11 スタート] ボタン 1-7 一般的なトラブル 6-11 スタンバイ表示 1-8 印刷 6-10 コピーモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンイト 1-7 ごピー 6-7 品質 6-8 取扱説明書 i 取り扱いの注意 1-4 ADF内部 5-1 記録紙 1-4 本体外側 5-1 記録紙 1-6 本体外側 5-1 記録紙 1-6 本体外側 5-1 記録紙排紙 1-6 本体内部 5-2 トレイカバー 1-6 ローラ 5-3 設置場所の注意 1-1 の 濃度 4-5	本機	A-1	っ	
自黒コピー	縮小	4-3	通信中/メモリランプ	1-7
「データガ コワレマシタ」 6-5  プンキー 1-7 スキャナユニット 1-6 電源の注意 1-2 電源がタン (ON/OFF) 1-7 原稿の条件 2-1 [スキャン] ボタン 1-7 スキャンモード 1-8 トラブル 6-11 スタンバイ表示 1-8 印刷 6-10 コピーモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 に 6-6 [ストップ/リセット] ボタン 1-7 コピー 6-7 品質 6-8 取扱説明書 i 取り扱いの注意 1-4 ADF内部 5-3 スキャンエリア 5-1 記録紙 1-6 本体外側 5-1 記録紙排紙 1-6 本体外側 5-1 記録紙排紙 1-6 本体内部 5-2 トレイカバー 1-6 エーラ 5-3 設置場所の注意 1-1  ② 濃度 4-5	仕様	A-1		
す・ナユニット     1-6     電源の注意     1-2       スキャン     電源がタン (ON/OFF)     1-7       原稿の条件     2-1       [スキャン目ード     1-8     トラブル       [スタート] ボタン     1-7     一般的なトラブル     6-11       スタンバイ表示     1-8     解決できないとき     6-10       コピーモード     1-8     給紙     6-6       [ストップ/リセット] ボタン     1-7     コピー     6-7       品質     6-8       取扱説明書     i       清掃     取り扱いの注意     1-4       ADF内部     5-3     トレイ       スキャンエリア     5-1     記録紙手紙     1-6       本体外側     5-1     記録紙手紙     1-6       本体内部     5-2     トレイカバー     1-6       ローラ     5-3       設置場所の注意     1-1     の       セット	 白黒コピー	4-1	τ	
す・ナユニット     1-6     電源の注意     1-2       スキャン     電源がタン (ON/OFF)     1-7       原稿の条件     2-1       [スキャン目ード     1-8     トラブル       [スタート] ボタン     1-7     一般的なトラブル     6-11       スタンバイ表示     1-8     解決できないとき     6-10       コピーモード     1-8     給紙     6-6       [ストップ/リセット] ボタン     1-7     コピー     6-7       品質     6-8       取扱説明書     i       清掃     取り扱いの注意     1-4       ADF内部     5-3     トレイ       スキャンエリア     5-1     記録紙手紙     1-6       本体外側     5-1     記録紙手紙     1-6       本体内部     5-2     トレイカバー     1-6       ローラ     5-3       設置場所の注意     1-1     の       セット			「データガ コワレマシタ」	6-5
スキャナユニット	す			
原稿の条件 2-1 [スキャン] ボタン 1-7 と スキャンモード 1-8 トラブル [スタート] ボタン 1-7 一般的なトラブル 6-11 スタンパイ表示 1-8 印刷 6-10 コピーモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 給紙 6-6 [ストップ/リセット] ボタン 1-7 コピー 6-7 品質 6-8 取扱説明書 i 別扱いの注意 1-4 ADF内部 5-1 記録紙非紙 1-6 本体外側 5-1 記録紙排紙 1-6 本体内部 5-2 トレイカバー 1-6 セット 濃度 4-5	- スキャナユニット	1-6	電源の注意	1-2
原稿の条件 2-1 [スキャン] ボタン 1-7 と スキャンモード 1-8 トラブル [スタート] ボタン 1-7 一般的なトラブル 6-11 スタンパイ表示 1-8 印刷 6-10 コピーモード 1-8 解決できないとき 6-12 スキャンモード 1-8 給紙 6-6 [ストップ/リセット] ボタン 1-7 コピー 6-7 品質 6-8 取扱説明書 i 別扱いの注意 1-4 ADF内部 5-1 記録紙非紙 1-6 本体外側 5-1 記録紙排紙 1-6 本体内部 5-2 トレイカバー 1-6 セット 濃度 4-5	スキャン		電源ボタン (ON/OFF)	1-7
スキャンモード       1-8       トラブル         「スタート」ボタン       1-7       一般的なトラブル       6-11         スタンバイ表示       1-8       印刷       6-10         コピーモード       1-8       解決できないとき       6-12         スキャンモード       1-8       給紙       6-6         ストップ/リセット] ボタン       1-7       コピー       6-7         品質       6-8       取扱説明書       i         素掃       取り扱いの注意       1-4         本DF内部       5-3       トレイ         スキャンエリア       5-1       記録紙排紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3       トレイカバー       1-6         セット       濃度       4-5	原稿の条件	2-1		
スキャンモード       1-8       トラブル         「スタート」ボタン       1-7       一般的なトラブル       6-11         スタンバイ表示       1-8       印刷       6-10         コピーモード       1-8       解決できないとき       6-12         スキャンモード       1-8       給紙       6-6         ストップ/リセット] ボタン       1-7       コピー       6-7         品質       6-8       取扱説明書       i         素掃       取り扱いの注意       1-4         本DF内部       5-3       トレイ         スキャンエリア       5-1       記録紙排紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3       トレイカバー       1-6         セット       濃度       4-5	「スキャン〕ボタン	1-7	ح	
スタンバイ表示       1-8       印刷       6-10         コピーモード       1-8       解決できないとき       6-12         スキャンモード       1-8       給紙       6-6         [ストップ/リセット] ボタン       1-7       コピー       6-7         品質       6-8       取扱説明書       i         取り扱いの注意       1-4         ADF内部       5-3       トレイ         スキャンエリア       5-1       記録紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3         設置場所の注意       1-1       の         セット       濃度       4-5				
スタンバイ表示       1-8       印刷       6-10         コピーモード       1-8       解決できないとき       6-12         スキャンモード       1-8       給紙       6-6         [ストップ/リセット] ボタン       1-7       コピー       6-7         品質       6-8       取扱説明書       i         取り扱いの注意       1-4         ADF内部       5-3       トレイ         スキャンエリア       5-1       記録紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3         設置場所の注意       1-1       0         セット       濃度       4-5	「スタート〕ボタン	1-7	一般的なトラブル	6-11
コピーモード			印刷	6-10
スキャンモード       1-8       給紙       6-6         [ストップ/リセット] ボタン       1-7       コピー       6-7         品質       6-8       取扱説明書       …i         取り扱いの注意       1-4         トレイ       記録紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3       トレイカバー       1-6         セット       濃度       4-5			解決できないとき	6-12
[ストップ/リセット] ボタン				
は       取扱説明書       …i         清掃       取り扱いの注意       1-4         ADF内部       5-3       トレイ         スキャンエリア       5-1       記録紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3         設置場所の注意       1-1       0         セット       濃度       4-5	「ストップ/リセット〕ボタン	1-7	コピー	6-7
清掃     取り扱いの注意     1-4       ADF内部     5-3     トレイ       スキャンエリア     5-1     記録紙     1-6       本体外側     5-1     記録紙排紙     1-6       本体内部     5-2     トレイカバー     1-6       ローラ     5-3       設置場所の注意     1-1     0       セット     濃度     4-5				
ADF内部       5-3       トレイ         スキャンエリア       5-1       記録紙       1-6         本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3         設置場所の注意       1-1       0         セット       濃度       4-5	t		取扱説明書	i
スキャンエリア5-1記録紙1-6本体外側5-1記録紙排紙1-6本体内部5-2トレイカバー1-6ローラ5-3設置場所の注意1-1 <b>の</b> セット濃度4-5	清掃		取り扱いの注意	1-4
本体外側       5-1       記録紙排紙       1-6         本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3         設置場所の注意       1-1 <b>の</b> セット       濃度       4-5	ADF内部	5-3	トレイ	
本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3         設置場所の注意       1-1 <b>の</b> セット       濃度       4-5	スキャンエリア	5-1	記録紙	1-6
本体内部       5-2       トレイカバー       1-6         ローラ       5-3         設置場所の注意       1-1 <b>の</b> セット       濃度       4-5				
ローラ				
設置場所の注意1-1 <b>の</b> セット 濃度4-5			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
セット 濃度4-5			Ø	
			-	4-5
		3-6		

ノズルチェック	5-8	「プリンタ ヲ チェック」	6-5
ノズルチェックパターン	5-8	プリントヘッド	
		クリーニング	5-7 \ 5-8
は		メンテナンス	5-7
倍率	4-3	プリントヘッドホルダ	1-6
はがき	3-3	プロフェッショナルフォトカード	3-4
印刷	3-8	プロフェッショナルフォトはがき	3-3
印刷領域	3-5	プロフェッショナルフォトペーパー	·3-3
バナー紙	3-3		
印刷	3-10	^	
範囲		ヘッド位置調整	7-3
印刷領域	.3-5、3-10	ヘッドクリーニング	
読みこみ範囲	2-2	ヘッドリフレッシング	5-7、7-3
υ		ほ	
表記ルール	iii	本書の読み方	ii
品質			
設定	4-4	ま	
トラブル	6-8	マーク	ii
ピンチローラ	5-2	枚数	
		記録用紙	3-1
ري ا		原稿	
- [ファクス] ボタン	1-7	マゼンタインクタンク	
フィーダカバー		. =- , , , ,	
フィルム (各フィルム名も参照)		<b>み</b>	
封筒		ミラープリント	4-11. 7-2
印刷		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
印刷領域		න්	
フォト光沢カード		<del>る</del> 名刺プリント	4-7. 7-2
フォト光沢紙		メッセージ (各メッセージも参照)	
フォト光沢ハガキ		メニュー(各メニューも参照)	
フォト光沢フィルム		シーュー (ログーユー (リンパン) 設定	7-1
複数部コピー		[メニュー] ボタン	
ブザーの設定		「メモリガ イッパイデス」	
アラーム音量		メンテナンス	
キータッチ音量		プリントヘッド	
普通紙		メンテナンスの注意	
「フメイナ カートリッジ デス」		)·2 ) / 2 / (0)/ <u>_</u> _/	
ブラックインクタンク		£	
プラテン		6 [用紙選択] ボタン	1_5
プリンタ仕様		横すじパターン	
プリンタ仕様設定メニュー		読みこみ範囲	
プリンタノズルチェック			
- ノ ノ グ ク ノ ノヽlレ ノ 土 ノ ノ		ロノロマノ 村人 ノ 半にセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	r <sup>_</sup> _

## | 消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。



キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社



キャノン販売お客様相談センター (全国共通番号) 0570-01-9000

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従ってMultiPASSシリーズの該当番号 33 を お話しください。

引き続き音声ガイダンスに従ってお話しください。音声認識後、商品担当者に繋がります。 〈平日〉9:00~12:00/13:00~17:00(十・日・祝日・1/1~3を除く)

- ※携帯電話·PHSをご使用の方は 043-211-9631 をご利用ください。
- ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。その場合でもオペレーターに おつなぎいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ちください。

#### ■アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つくば・大宮・千葉・ 東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・ 岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・ 松江·高松·徳島·高知·松山·北九州·福岡·久留米·大分·佐賀·長崎·熊本·宮崎·鹿児島·沖縄

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区三田3-11-28

HT1-1127-000-V.1.0 XX2001A ©CANON INC. 2001 PRINTED IN THAIL AND